

ダ イ ハ ツ

車 種			専用ハーネス	ドアロック接続タイプ ^(8P参照)		車種別取付	備考			
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式	★セットモデル	キーレス無車	キーレス付車	資料番号	(下記参照)			
MAX	L95#/96#	13.11～	VA101P	—	B	171801	A2			
	L95#/96#	15.1～	A101PM	—	B	171801	A2、A3			
YRV	M20#/21#	12.8～	VA101P	C	B	171701	A2			
アトレー7	S22#/23#	12.7～	VA101P	—	B	171601	A2			
アトレーワゴン	S22#/23#	11.1～	VA101P	C	B	170703	A2			
	S32#/33#	17.5～	VA103L	—	B	170704	A3			
アプローズ	A10#	9.10～	A102P	—	B	370102				
アルティス	SXV2#・MCV2#	12.3～	T112	—	A	104001				
	ACV3#	13.9～	VT120 L	—	A	104002				
プッシュスタート装着車	ACV4#	18.1～20.12	★ESP31	—	—	104011	A5			
			★ESP32	—	—	104011	A5、A6			
			★ESL26	—	A	104011	A4、A5、A6			
プッシュスタート装着車	ACV4#	21.1～	★ESL31	—	A	104021	A4、A5、A6			
エッセ	L23#/24#	17.12～	VT123 L	不可	B	172201	A3			
オプティ	L30#/31#	4.1～	VA101P	C	—	170501				
	L80#/81#	10.11～	VA101P	C	B	370502				
クー	M40#/41#	18.5～	VT123 L	—	B	105402	A3			
			キーフリー装着車	M40#/41# <small>A-1</small>	18.5～22.6	VT123 L	—	B	105421	A1、A3
			キーフリー装着車	M40#/41# <small>A-3</small>	22.7～	VT123 L	—	B	105422	A1、A3
コペン	L88#	14.6～	VA101P	—	B	171901	A2			
シャレード	G10#/11#	1.1～	VA101P	C	—	370201	A7			
	G20#/21#	5.1～	A102P	C	—	170202				
ストーリーア	M10#/11#	10.2～	VA101P	B	B	171301	A2			
ソニカ	L40#/41# <small>A-1</small>	18.6～	VT127 B	—	B	171821	A1、A3			
タント・タントカスタム	L35#/36#	15.11～	VT123 L	—	B	172001	A3			
			キーフリー装着車	L35#/36# <small>A-1</small>	17.12～	VT123 L	—	B	172021	A1、A3
			L37#/38#	19.12～	VT123 L	—	B	172002	A3、A8	
	キーフリー装着車	L37#/38# <small>A-2</small>	19.12～22.9	VT123 L	—	B	172022	A1、A3、A8		
	キーフリー装着車	L37#/38# <small>A-4</small>	22.9～	VT123 L	—	B	172023	A1、A3、A8		
タントエグゼ・カスタム	L45#/46#	21.12～	VT123 L	—	B	172601	A3			
			キーフリー装着車	L45#/46# <small>A-4</small>	21.12～	VT123 L	—	B	172621	A1、A3
テリオス	J10#/12#	9.4～	VA101P	B	B	171201	A2			
テリオス キッド	J11#/13#	10.10～	VA101P	C	B	171401	A2			
		18.8～	VA101P	—	B	371402	A2			
デルタ ワゴン	R4#/5#	8.11～	VT112 L	A	A	102603	A7、A8			
		10.12～	VT118 L	A	A	102604	A7、A8			
ネイキッド	L75#/76#	11.11～	VA101P	C	B	171501	A2			
		15.2～	A101PM	B	B	171502	A2、A3			
パイザー	G30#/31#	8.8～	A102P	B	B	171101				

A1…キーフリー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

A2…キーフリー装着車、イモビライザー装着車は取り付けできません。

A3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

A4…すべてのドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

A5…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は8ページを参照しお選びください。

A6…ディーラーオプションの純正オートアラーム(通報型は不可)とヨタ多重アダプターを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EPO52)が必要になります。

A7…ドアロック/アンロック機能を使用する場合、集中ドアロック付き車(運転席にドアロックアクチュエーターが入っているもの)はAタイプ接続「ProLightシリーズ本体のみ」で取り付けができます。

A8…すべてのドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

車種			専用ハーネス ★セットモデル	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式		キーレス無車	キーレス付車		
ハイゼット	S20#/21#	11.1~	VA101P	C	B	170703	A2
ハイゼットトラック	S20#/21#	16.12~	VA103 L	C	B	170711	A3
ハイゼットバン	S32#/33#	16.12~	VA103 L	C	B	170711	A3
ビーゴ	J20#/21#	18.1~	VT123 L	—	B	172301	A3
キーフリー装着車	J20#/21# <small>A-1</small>	18.1~	VT123 L	—	B	172321	A1、A3
ブーン	M30#/31#	16.6~	VT123 L	不可	B	172101	A3
キーフリー装着車	M30#/31# <small>A-1</small>	16.6~	VT123 L	—	B	172121	A1、A3
	M60#/61#	22.2~	VT123 L	—	B	172102	A3
キーフリー装着車	M60#/61#	22.2~	調査中				
ブーン ルミナス	M50#/51#	20.12~	VT127 B	—	B	172501	A3
キーフリー装着車	M50#/51# <small>A-4</small>	20.12~	VT127 B	—	B	172511	A1、A3
ミラ	L20#/21#	2.3~	VA101P	C	—	170402	
	L50#/51#	6.9~	VA101P	C	B	170403	
	L70#/71#	10.10~	VA101P	C	B	170404	
	L25#/26#	14.12~	VT123 L	C	B	170405	A2、A3
ミラ・ミラカスタム	L27#/28#	18.12~	VT127B	—	B	170406	A3
キーフリー装着車	L27#/28# <small>A-1</small>	18.12~	VT127B	—	B	170421	A1、A3
プッシュスタート装着車	L27#/28#	18.12~20.12	★ESL29(生産終了)	—	B	170431	A5
キーフリー装着車	L27#/28# <small>A-3</small>	20.12~	VT127B	—	B	170422	A1、A3
ミラアヴィ	L25#/26#	14.12~	VT123 L	C	B	170405	A2、A3
ミラココア	L67#/68#	21.8~	VT127B	—	B	170413	A3
キーフリー装着車	L67#/68# <small>A-3</small>	21.8~	VT127B	—	B	170423	A1、A3
ミラジーノ	L70#/71#	10.10~	VA101P	C	B	170404	
	L70#/71#	14.8~	A101PM	—	B	170411	A3
	L65#/66#	16.12~	VT123 L	—	B	170412	A2、A3
ムーヴ	L60#/61#	7.8~	VA101P	C	B	170801	
	L90#/91#	10.10~	VA101P	C	B	170802	A2
ムーヴ・ムーヴカスタム	L15#/16#	14.10~	VT123 L	—	B	170803	A2、A3
	L15#/16#	16.12~	VT123 L	—	B	170804	A2、A3
	L17#/18#	18.10~	VT127B	—	B	170805	A3
キーフリー装着車	L17#/18# <small>A-1</small>	18.10~	VT127B	—	B	170821	A1、A3
プッシュスタート装着車	L17#/18#	18.10~20.12	★ESL29(生産終了)	—	B	170831	A5
キーフリー装着車	L17#/18# <small>A-4</small>	20.12~	VT127B	—	B	170823	A1、A3
	LA10#/LA11#	22.10~	調査中				
プッシュスタート装着車	LA10#/LA11#	22.10~	調査中				
ムーヴコンテ・カスタム	L57#/58#	20.8~	VT123 L	—	B	172401	A3
キーフリー装着車	L57#/58# <small>A-3</small>	20.8~	VT123 L	—	B	172411	A1、A3
ムーヴラテ	L55#/56#	16.8~	VT123 L	—	B	170811	A3
キーフリー装着車	L55#/56# <small>A-1</small>	19.6~	VT123 L	—	B	170822	A1、A3
リーザ	L11#	2.8~	VA101P	C	—	370601	
ロッキー	F30#	2.7~	VA101P	C	—	371001	

A1…キーフリー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

A2…キーフリー装着車、イモビライザー装着車は取り付けできません。

A3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

A4…すべてのドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

A5…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は8ページを参照してください。

A6…ディーラーオプションの純正オートアラーム(通報型は不可)とトヨタ多重アダプターを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EPO52)が必要になります。

A7…ドアロック/アンロック機能を使用する場合、集中ドアロック付き車(運転席にドアロックアクチュエーターが入っているもの)はAタイプ接続「ProLightシリーズ本体のみ」で取り付けができます。

A8…すべてのドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。