

ホ ン ダ

車 種		ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付	備考 (下記参照)	
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車	資料番号		
CR-V	RD1	7.10~	H111	C	B	136801	H2、H18
	RD1/2	9.10~	H111	C	B	136802	H2、H18
	RD#	13.9~	VH116	—	A	136803	H2、H3
	全車イモビ付き RD#	H-1 15.9~	VH116	—	A	136804	H1、H2、H3、H6
	イモビ、セキュリティ付き、 スマートキー無し車 RE#	H-4 18.10~	VH116	—	A	136811	H4
イモビ、セキュリティ、 スマートキー付き車 RE#	H-4 18.10~	VH116	—	A	136811	H1、H4	
CR-Z	イモビ、セキュリティ付き、 スマートキー無し車 ZF1	H-4 22.2~	VH116	—	A	139301	H4
	イモビ、セキュリティ、 スマートキー付き車 ZF1	H-5 22.2~	VH116	—	A	139311	H1、H4
HR-V	GH1~4	10.9~	H115	C	B	137501	H2
MDX 全車イモビ付き	YD#	H-1 15.2~	H118	—	A	138701	H1、H3
	YD#	17.2~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
S-MX	RH1/2	8.11~	H114	C	B	137101	H2
That's	JD#	14.2~	VH117	—	B	138301	H1、H2
Z	PA1	10.10~	VH117	C	B	137601	H2、H10
アヴァンシア	TA#	11.9~	H118	A	A	137901	H2
アクティートラック	HA6	11.5~	VH117	C	B	137801	H1
アクティバン	HH5/6	11.6~	VH117	C	B	137801	H1、H10
アコード	CB1~4	1.9~	H108	A	A	135301	
	CD3~6	5.9~	H108	A	A	135501	H12
	CF3/4/5・CL3	9.9~	VH116	A	A	135502	H2
	全車イモビ付き CL#	H-1 14.10~	VH116	—	D	135503	H1、H3
	全車イモビ付き CL#	H-2 17.11~	VH116	—	D	135504	H1、H2、H8
	イモビ、セキュリティ、 スマートキー付き車 CU#	H-5 20.12~	VH120E	—	A	135511	H1、H4
イモビ、セキュリティ付き、 スマートキー無し車 CU#	H-6 20.12~	VH120E	—	A	135521	H4	
アコードクーペ	CB7	2.3~	H108	A	A	335701	H2
	CD7/8	6.3~	H108	A	A	335702	H2
アコード ツアラー	イモビ、セキュリティ、 スマートキー付き車 CU#	H-5 20.12~	VH120E	—	A	135511	H1、H4
	イモビ、セキュリティ付き、 スマートキー無し車 CU#	H-6 20.12~	VH120E	—	A	135521	H4
アコードワゴン	CB9	3.4~	H108	A	A	335601	H2
	CE1・CF2	6.3~	H108	A	A	135602	H2
	CF6/7・CH9・CL2	9.9~	VH116	A	A	135502	H2
	全車イモビ付き CM#	H-1 14.11~	VH116	—	D	135503	H1、H3
	全車イモビ付き CM#	H-2 17.11~	VH116	—	D	135504	H1、H2、H8

H1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

H2…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。(車種によっては配線先未確認です)

H3…カーアラーム(ディーラーオプション)が取り付けされている車両は、別売りのダイオードハーネス(EP101)が必要になります。
(取り付けできない機種があります。お問い合わせください。)

H4…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

H6…セキュリティアラーム付き車は、取り付けできません。

H8…セキュリティアラーム付き車は、ホンダディーラーに依頼して、必ずセキュリティアラームを「非作動」に設定してください。
「非作動」に設定していない場合、エンジンスターターで始動時に、セキュリティアラームが作動します。

H10…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

H18…ハーネス生産終了になっております。在庫品はご使用いただけます。

車種 車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式	ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)	
			専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車			
アスコット	CB1~4	1.9~	H108	A	A	135301		
	CE4/5	5.10~	H108	C	A	135801		
アスコットイノーバ	CB3/4・CC4/5	4.3~	H108	A	A	335401		
インサイト	ZE1	11.11~	取付不可	—	—	—		
イモビ、セキュリティ付き、 スマートキー無し車	ZE2 <small>H-4</small>	21.2~	VH116	—	A	139211	H4	
イモビ、セキュリティ、 スマートキー付き車	ZE2 <small>H-5</small>	21.2~	VH116	—	A	139221	H4	
インスパイア	CB5・CC2	1.9~	H108	A	A	135201		
	UA1/2/3	7.2~	H108	A	A	135202		
	UA4/5	10.10~	H118	A	A	135203		
	全車イモビ付き UC1 <small>H-1</small>	15.6~	VH116	—	D	135204	H1、H3	
	全車イモビ付き UC# <small>H-2</small>	17.11~	VH116	—	D	135205	H1、H3	
全車イモビ、スマートキー付き	CP#	19.12~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
インテグラ	DB6~9・DC1/2	10.1~	H112	C	B	136002		
	DC#	13.7~	VH116	—	A	136003	H2	
	全車イモビ付き DC# <small>H-1</small>	16.9~	VH116	—	A	136004	H1、H6	
インテグラSJ	EK3	8.3~	H112	C	B	136101		
エアウェイブ	GJ# <small>H-2</small>	17.4~	VH116	—	B	138901	H1、H2、H3、H15	
エディックス	BE# <small>H-1</small>	16.7~	VH116	—	B	138601	H1、H3、H15	
	全車イモビ、セキュリティ付き BE# <small>H-2</small>	18.11~	VH116	—	B	138602	H1、H11	
エリシオン	全車イモビ付 RR# <small>H-1</small>	16.5~	VH116	—	A	138501	H1、H8、H13	
	全車イモビ付 RR# <small>H-2</small>	17.9~	VH116	—	A	138502	H1、H2、H8	
エレメント	YH2	15.4~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
オデッセイ	RA1~5	6.10~	H108	A	A	136701	H5	
	RA6~9	11.12~	H118	—	A	136702	H1、H3	
	全車イモビ付き RB# <small>H-1</small>	15.10~	VH116	—	D	136703	H1、H3、H13	
	全車イモビ付き RB# <small>H-2</small>	18.4~	VH116	—	D	136704	H1、H2、H8	
	イモビ、スマートキーセキュリ ティ付き車	RB# <small>H-5</small>	20.11~	VH120E	—	A	136711	H1、H4
	イモビ、セキュリティ付き、 スマートキー無し車	RB# <small>H-6</small>	20.11~	VH120E	—	A	136721	H4
	イモビ、スマートキー付き、 セキュリティ無し車	RB# <small>H-5</small>	20.11~	VH120E	—	A	136731	H1、H4
イモビ、セキュリティ付き、 スマートキー無し車	RB# <small>H-6</small>	20.11~	VH120E	—	A	136741	H4	
オルティア	EL#	8.3~	H112	C	B	136901	H2	
キャパ	GA4/6	10.4~	H115	C	B	137401	H7	
クロスロード	イモビ無し車 RT#	19.2~	VH116	A	A	338111	H4	
	イモビ、セキュリティ付き車 RT#	19.2~	調査中					
	イモビ、スマートキー付き車 RT#	19.2~	調査中					

H1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

H2…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。(車種によっては配線先未確認です)

H3…カーアラーム(ディーラーオプション)が取り付けされている車両は、別売りのダイオードハーネス(EP101)が必要になります。
(取り付けできない機種があります。お問い合わせください。)

H4…すべてのドアの開閉検出を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

H5…平成9年8月のマイナーチェンジ以降の車両は、ドア検出ユニット(EP030)が必要です。(旧型機種のみです。お問い合わせください。)

H6…セキュリティアラーム付き車は、取り付けできません。

H7…ドア開閉検出は運転席ドアのみの検出となります。

H8…セキュリティアラーム付き車は、ホンダディーラーに依頼して、必ずセキュリティアラームを「非作動」に設定してください。
「非作動」に設定していない場合、エンジンスターターで始動時に、セキュリティアラームが作動します。

H11…ES-89ProLight II(ESL24)のみ取り付け可能です。(全車セキュリティアラーム付きのため)

H13…バックドアのみドア開閉検出はできません。(配線先が無いため)

H15…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

車種 車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式	ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)	
			専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車			
シビック	EK2~8	7.9~	H112	C	B	136303	H2	
	EU1~4	12.9~	VH116	C	B	136304	H2	
	EU# <small>H-1</small>	15.9~	VH116	C	B	136305	H1、H2、H3、H15	
	イモビ付き、セキュリティ無し	FD# <small>H-4</small>	17.9~	VH116	—	A	136307	H4
イモビ、セキュリティ付き車	FD# <small>H-4</small>	17.9~	VH116	—	A	136311	H4	
イモビ、スマートキー付き車	FD# <small>H-4</small>	17.9~	VH116	—	A	136312	H1、H4	
シビック クーペ	EJ7	8.1~	H112	C	B	136401	H2	
シビック ハイブリッド	ES9	13.12~	取付不可	—	—	—		
イモビ、セキュリティ付き車	FD# <small>H-4</small>	17.9~	VH116	—	A	136321	H4	
イモビ、スマートキー付き車	FD# <small>H-4</small>	17.9~	VH116	—	A	136322	H1、H4	
シビック フェリオ	EK2~8	7.9~	H112	C	B	136303	H2	
	ES#/ET#	12.9~	VH116	C	B	136304	H2	
	ES#/ET# <small>H-1</small>	15.9~	VH116	C	B	136305	H1、H2、H3、H15	
ステップワゴン	RF1/2	8.5~	H114	C	B	137001	H2	
	RF3/4	13.4~	VH116	C	B	137002	H2、H3	
	全車イモビ付き	RF# <small>H-1</small>	15.6~	VH116	—	B	137003	H1、H2、H3
	全車イモビ付き	RG# <small>H-2</small>	17.5~	VH116	—	D	137004	H1、H4、H8
	イモビ、スマートキー、 セキュリティ付き車	RK# <small>H-5</small>	21.10~	VH121E	—	A	137011	H1、H4
	イモビ、スマートキー付き、 セキュリティ無し車	RK# <small>H-5</small>	21.10~	VH121E	—	A	137021	H1、H4
イモビ付き、スマートキー、 セキュリティ無し車	RK# <small>H-6</small>	21.10~	VH121E	—	A	137031	H4	
ストリーム	RN#	12.10~	VH116	—	B	138101	H1、H2、H3	
	RN# <small>H-2</small>	15.9~	VH116	—	B	138102	H2、H3、H15	
	イモビ無し車	RN#	18.7~	VH116	—	A	138103	H4
	イモビ、セキュリティ付き車	RN# <small>H-4</small>	18.7~	VH116	—	A	138121	H1、H4
	イモビ付き、セキュリティ無し車	RN# <small>H-4</small>	21.6~	VH116	—	A	138104	H4
セイバー	UA1/2/3	7.2~	H108	A	A	135202		
	UA4/5	10.10~	H118	A	A	135203		
ゼスト	イモビ、セキュリティ無し車	JE#	18.2~	VH119	—	B	139001	H10
	イモビ、セキュリティ付き車	JE# <small>H-2</small>	18.2~	VH119	—	A	139011	H1、H10、H17
	イモビ無し、セキュリティ付き車	JE#	19.1~	VH119	—	A	139002	H1、H10、H17
	イモビ、セキュリティ付き車	JE# <small>H-2</small>	19.1~	VH119	—	A	139002	H1、H10、H17
ゼスト・ゼストスパーク								
全車イモビ、セキュリティ付き	JE# <small>H-2</small>	20.12~	VH119	—	A	139003	H1、H10、H17	
トゥデイ	JA4/5	5.1~	H113	C	—	136601	H18	
ドマーニ	MB3/4/5	9.1~	H112	C	B	135902		
トルネオ	CF3/4/5・CL3	9.9~	VH116	A	A	135502	H2	

H1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

H2…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。(車種によっては配線先未確認です)

H3…カーアラーム(ディーラーオプション)が取り付けされている車両は、別売りのダイオードハーネス(EP101)が必要になります。
(取り付けできない機種があります。お問い合わせください。)

H4…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

H8…セキュリティアラーム付き車は、ホンダディーラーに依頼して、必ずセキュリティアラームを「非作動」に設定してください。
「非作動」に設定していない場合、エンジンスターターで始動時に、セキュリティアラームが作動します。

H10…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

H15…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

H17…別売りのダイオードハーネス(EP101)が必要になります。(取り付けできない機種があります。お問い合わせください。)

H18…ハーネス生産終了になっております。在庫品はご使用いただけます。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式		キーレス無車	キーレス付車		
パートナー	EY6~9	8.3~	H112	C	B	136901	H2
	GJ#	17.3~	VH116	—	B	136902	H1
バモス	HA#/HH#/HM#	11.6~	VH117	C	B	137801	H1、H10
バモスホビオ	HM#	15.4~	VH117	C	B	137801	H1、H10
ビガー	CB5・CC2	1.9~	H108	A	A	135201	
フィット	GD#	13.6~	VH116	C	B	138201	H2
	GD# <small>H-1</small>	15.10~	VH116	C	B	138202	H1、H2、H3、H15
	GD# <small>H-2</small>	17.12~	VH116	C	B	138205	H1、H2、H3、H15
イモビ付き、セキュリティ無し車	GE# <small>H-4</small>	19.10~	VH116	B	B	138221	H1、H4
イモビ、セキュリティ付き車	GE# <small>H-4</small>	19.10~	VH116	—	A	138211	H1、H4
イモビ、セキュリティ、 スマートキー付き車	GE# <small>H-4</small>	19.10~	VH116	—	A	138211	H1、H4
イモビ、スマートキー付き、 セキュリティ無し車	GE# <small>H-4</small>	21.11~	VH116	B	B	138221	H1、H4
フィットハイブリット							
イモビ付き、セキュリティ無し車	GP1 <small>H-4</small>	22.10~	VH116	—	B	138251	H1、H4
イモビ、セキュリティ付き車	GP1 <small>H-4</small>	22.10~	VH116	—	A	138261	H1、H4
フィット アリア	GD#	14.12~	VH116	C	A	138201	
	GD# <small>H-1</small>	16.3~	VH116	—	A	138203	H1、H3、H15
フリード							
イモビ、セキュリティ無し車	GB#	20.5~	VH116	—	B	137211	H4
イモビ、片側パワースライドドア 付き、スマートキー無し車	GB# <small>H-4</small>	20.5~	VH116	—	A	137221	H4
イモビ、スマートキー、 両側パワースライドドア付き車	GB# <small>H-5</small>	20.5~	VH116	—	A	137231	H1、H4
イモビ、スマートキー、 片側パワースライドドア付き車	GB# <small>H-5</small>	20.5~	VH116	—	A	137231	H1、H4
イモビ、両側パワースライドドア 付き、スマートキー無し車	GB# <small>H-5</small>	20.5~	VH116	—	A	137231	H4
フリードスパイク							
イモビ、スマートキー、 セキュリティ無し車	GB#	22.7~	VH116	—	B	137211	H4
イモビ、スマートキー、 セキュリティ付き車	GB# <small>H-5</small>	22.7~	VH116	—	A	137231	H1、H4
イモビ、スマートキー付き、 セキュリティ無し車	GB# <small>H-5</small>	22.7~	VH116	—	B	137241	H1、H4
モビリオ	GB# <small>H-1</small>	13.12~	VH116	—	B	138401	H1、H2、H15
	GB# <small>H-1</small>	16.1~	VH116	—	B	138402	H1、H3、H15
モビリオ スパイク	GK# <small>H-1</small>	14.9~	VH116	—	B	138401	H1、H2、H15
	GK# <small>H-1</small>	16.1~	VH116	—	B	138402	H1、H3、H15

H1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

H2…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。(車種によっては配線先未確認です)

H3…カーアラーム(ディーラーオプション)が取り付けされている車両は、別売りのダイオードハーネス(EP101)が必要になります。
(取り付けできない機種があります。お問い合わせください。)

H4…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

H7…ドア開閉検出は運転席ドアのみの検出となります。

H9…チルトステアリングのオートセット誤動作防止の為、オプションリレー(EP052)を使用して配線が必要です。

H10…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

H12…セキュリティアラームが装着されている車両はセキュリティアラームを「非作動」に設定してください。「非作動」の設定(加工)方法は車種別取付資料をご確認ください。

H14…イモビライザーシステム装着車は取り付けできません。

H15…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

H16…別売りのダイオードハーネスⅡ(EP136)が必要になります。(取り付けできない機種があります。お問い合わせください。)

H18…ハーネス生産終了になっております。在庫品はご使用いただけます。

車種 車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式	ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
			専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車		
ライフ (Dunk含む)	JA4/5	9.4~	H115	C	B	137301	H7
	JB#	10.10~	VH117	C	B	137302	
	JB# H-1	15.9~	VH119	—	B	137303	H1、H3、H15
	JB# H-1	18.9~	VH119	—	B	137304	H1、H12
チルト付き、イモビ、 セキュリティ無し車	JC#	20.11~	VH116	—	B	137305	H10
チルト、イモビ、セキュリティ 無し車	JC#	20.11~	VH122E	—	B	137305	H10
チルト、イモビ、セキュリティ 付き車	JC# H-2	20.11~	VH116	—	A	137311	H1、H10、H16
チルト無し、イモビ、セキュリティ 付き車	JC# H-2	20.11~	VH122E	—	A	137311	H1、H10、H16
ラグレイト	RL1	11.6~	VH116	—	A	137701	H2、H3、H14
	RL1	15.4~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
ラファーガ	CE4/5	5.10~	H108	C	A	135801	
レジェンド	KA7/8	2.10~	H109	A	A	135101	H1、H9、H18
	KA9	8.2~	H109	A	A	135102	H1、H9、H18
	KA#	15.6~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
ロゴ	GA3/5	8.10~	H115	C	B	137201	H2、H7(キーレス装着車のみ)

H1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

H2…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。(車種によっては配線先未確認です)

H3…カーアラーム(ディーラーオプション)が取り付けされている車両は、別売りのダイオードハーネス(EP101)が必要になります。

(取り付けできない機種があります。お問い合わせください。)

H7…ドア開閉検出は運転席ドアのみの検出となります。

H9…チルトステアリングのオートセット誤動作防止の為、オプションリレー(EP052)を使用して配線が必要です。

H10…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

H12…セキュリティアラームが装着されている車両はセキュリティアラームを「非作動」に設定してください。「非作動」の設定(加工)方法は車種別取付資料をご確認ください。

H15…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

H16…別売りのダイオードハーネスⅡ(EP136)が必要になります。(取り付けできない機種があります。お問い合わせください。)

H18…ハーネス生産終了になっております。在庫品はご使用いただけます。