

ホンダ

車種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付	備考	
車名	型式	年式	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車	資料番号	(12ページ参照)	
CR-V	RD1	7.10~	H111	C	B	136801	L12、注H1	
	RD1/2	9.10~	H111	C	B	136802	L12、注H1	
	RD#	13.9~	VH116	—	A	136803	L12、注H3	
	RD# FOH01	15.9~	VH116	—	A	136804	⑤、L12、L15、注H3、H15	
	RE# FOH04	18.10~	VH116	—	A	136804	L4(EP131)	
	RE#	18.10~	調査中	—	—	—	イモビ装着の為	
CR-X デルソル	EG1/2・EJ4	4.3~	I102	C	B	336502	注H4	
HR-V	GH1~4	10.9~	H115	C	B	137501	L12、注H1	
MDX	YD# FOH01	15.2~	H118	—	A	138701	⑤、注H1、H3	
	YD#	17.2~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
S-MX	RH1/2	8.11~	H114	C	B	137101	①、L12、注H1、H10	
That's	JD#	14.2~	VH117	—	B	138301	L12、注H1	
Z	PA1	10.10~	VH117	C	B	137601	注H1、H18、H19	
アヴァンシア	TA#	11.9~	H118	A	A	137901	L12、注H1	
アクティートラック	HA6	11.5~	VH117	C	B	137801	注H1	
アクティバン	HH5/6	11.6~	VH117	C	B	137801	注H1	
アコード	CB1~4	1.9~	H108	A	A	135301	注H1	
	CD3~6	5.9~	H108	A	A	135501	①、注H1	
	CF3/4/5・CL3	9.9~	VH116	A	A	135502	L12	
	全車イモビ付き 全車イモビ付き	CL# FOH01	14.10~	VH116	—	D	135503	⑤、L15、注H3、H11
	イモビセキュリティ付車	CL# FOH02	17.11~	VH116	—	D	135504	⑤、L15、注H11、H13、H21
	イモビスmartキー付車	CU#	20.12~	取付不可	—	—	—	
アコード インスパイア	CB5・CC2	1.9~	H108	A	A	135201	注H1	
アコード クーペ	CB7	2.3~	H108	A	A	335701	L12、注H1	
	CD7/8	6.3~	H108	A	A	335702	①、L12、注H1	
アコードツアラー								
イモビセキュリティ付車	CW#	20.12~	取付不可	—	—	—		
イモビスmartキー付車	CW#	20.12~	取付不可	—	—	—		
アコード ワゴン	CB9	3.4~	H108	A	A	335601	L12、注H1	
	CE1・CF2	6.3~	H108	A	A	135602	①、L12、注H1	
	CF6/7・CH9・CL2	9.9~	VH116	A	A	135502	L12	
	CM# FOH01	14.11~	VH116	—	D	135503	⑤、L15、H3、H11	
	CM# FOH02	17.11~	VH116	—	D	135504	⑤、L15、注H11、H13、H21	
アスコット	CB1~4	1.9~	H108	A	A	135301	注H1	
	GE4/5	5.10~	H108	C	A	135801	注H1、H6	
アスコットイノーバ	CB3/4・CC4/5	4.3~	H108	A	A	335401	①、注H1	
インサイト	ZE1	11.11~	取付不可	—	—	—		
イモビセキュリティ付車	ZE2 FOH04	21.2~	VH116	—	A	139211	⑨、L4(EP131)	
イモビスmartキー付車	ZE2 FOH05	21.2~	VH116	—	A	139221	⑨、L4(EP131)、注H28	

ホンダ

注H1…専用ハーネスは必ずヒューズBox内のカプラへ取り付けて下さい。

注H3…カーアラーム(ディーラーオプション)が取り付けされている車両は、ProLightでダイオードハーネス(EP101)を使用した場合のみ取り付けできます。

注H4…専用ハーネス7Pは中継カプラに取り付け、5PはヒューズBOX内のカプラへ取り付けて下さい。

注H6…メーカー純正キーレスエントリー装着車は、ProLightの本体のみでドアロック、アンロック機能が使用できます。

注H10…平成9年8月のマイナーチェンジ以降の車両で、バックドア検出をする場合(カケル君スマート以外の機種)と、旧Lightで盗難警報機能を使用する場合は、ドア検出ユニット(EP030)が必要です。

注H11…スマートカードキー付き車は、ドアタイマー機能を「使用しない」に設定してご使用ください。

注H13…セキュリティアラーム付き車は、ホンダディーラーに依頼して、必ずセキュリティアラームを「非作動」に設定してください。
「非作動」に設定していない場合、エンジンスターターで始動時にセキュリティアラームが作動します。

注H15…セキュリティアラーム付き車は、取り付けできません。

注H18…ドア開閉検出は運転席ドアのみの検出となります。

注H19…ProLightでセキュリティ機能を使用する場合は、ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。

注H21…ProLightのシリアルナンバー「R0007601~」の製品、又はProLight IIのみ取り付けできます。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (12ページ参照)
車名	型式	年式		キース無車	キース付車		
インスパイア	CB5,CC2	1.9~	H108	A	A	135201	注H1
	UA1/2/3	7.2~	H108	A	A	135202	注H1
	UA4/5	10.10~	H118	A	A	135203	注H1
	全車イモビ付き UC1	15.6~	VH116	—	D	135204	⑤、L15、注H3、H11
	全車イモビ付き UC# [FOH01]	17.11~	VH116	—	D	135205	⑤、L15、注H11、H13、H21
全車イモビスmartキー付車 CP# [FOH02]	19.12~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
インテグラ	DB6~9・DC1/2	5.5~	I102	C	B	136001	注H4
	DB6~9・DC1/2	10.1~	H112	C	B	136002	注H4
	DC#	13.7~	VH116	—	A	136003	L12
	DC# [FOH01]	16.9~	VH116	—	A	136004	⑤、注H15
インテグラSJ	EK3	8.3~	H112	C	B	136101	注H4
エアウェーブ	GJ# [FOH02]	17.4~	VH116	—	B	138901	⑤、L12、L15、注H3、H12
エディックス	BE# [FOH01]	16.7~	VH116	—	B	138601	⑤、L15、注H3、H12
	全車イモビ付き BE# [FOH02]	18.11~	VH116	—	B	138602	⑤、L15、注H12、H23
エリシオン 全車イモビ付き	RR# [FOH01]	16.5~	VH116	—	A	138501	⑤、L15、注H11、H13
	全車イモビ付き RR# [FOH02]	17.9~	VH116	—	A	138502	⑤、L15、注H11、H13、H21
エレメント	YH2	15.4~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
オデッセイ	RA1~5	6.10~	H108	A	A	136701	①、注H1、H5
	RA6~9	11.12~	H118	—	A	136702	注H1、H3
	全車イモビ付き RB# [FOH01]	15.10~	VH116	—	D	136703	⑤、L15、注H3、H11
	全車イモビ付き RB# [FOH02]	18.4~	VH116	—	D	136704	⑤、L15、注H11、H13、H21
	イモビセキュリティ付車 RB#	20.10~	取付不可	—	—	—	
イモビスmartキー付車 RB#	20.10~	取付不可	—	—	—		
オルティア	EL1~3	8.3~	H112	C	B	136901	L12、注H4
キャパ	GA4/6	10.4~	H115	C	B	137401	注H1、H18
クロスロードイモビ無し車	RT#	19.2~	VH116	A	A	338111	⑧、注H20
シビック	EG3~9	3.9~	I102	C	B	136302	L12、注H4
	EK2~8	7.9~	H112	C	B	136303	L12、注H4
	EU1~4	12.9~	VH116	C	B	136304	⑧、L12
	EU# [FOH01]	15.9~	VH116	C	B	136305	⑤、L15、L12、注H3
	イモビ付セキュリティ無車 FD# [FOH04]	17.9~	VH116	—	A	136307	L4(EP131)
	イモビセキュリティ付車 FD# [FOH04]	17.9~	VH116	—	A	136311	L4(EP131)
イモビスmartキー付車 FD# [FOH04]	17.9~	VH116	—	A	136312	L4(EP131)、注H25	
シビック クーペ	EJ7	8.1~	H112	C	B	136401	L12、注H4
シビック ハイブリッド	ES9	13.12~	取付不可	—	—	—	
	イモビセキュリティ付車 FD# [FOH04]	17.9~	VH116	—	A	136311	L4(EP131)
スマートキー付車 FD# [FOH04]	17.9~	VH116	—	A	136322	⑨、L4(EP131)、注H25、H28	

注H1…専用ハーネスは必ずヒューズBox内のカブラへ取り付けして下さい。

注H3…カーアラーム(ディーラーオプション)が取り付けされている車両は、ProLightでダイオードハーネス(EP101)を使用した場合のみ取り付けできます。

注H4…専用ハーネス7Pは中継カブラに取り付け、5PはヒューズBOX内のカブラへ取り付けして下さい。

注H5…平成9年8月のマイナーチェンジ以降の車両は、ドア検出ユニット(EP030)が必要です。(旧製品取り付けの場合のみ)

注H10…平成9年8月のマイナーチェンジ以降の車両で、バックドア検出をする場合(カケル君スマート以外の機種)と、旧Lightで盗難警報機能を使用する場合は、ドア検出ユニット(EP030)が必要です。

注H11…スマートカードキー付き車は、ドアタイマー機能を「使用しない」に設定してご使用ください。

注H12…スマートカードキー付き車は、ドアタイマー機能を「使用しない」に設定してご使用ください。一旦エンジンが停止した後、キーを差し込んでエンジンを始動してください。

注H13…セキュリティアラーム付き車は、ホンダディーラーに依頼して、必ずセキュリティアラームを「非作動」に設定してください。「非作動」に設定していない場合、エンジンスターターで始動時にセキュリティアラームが作動します。

注H15…セキュリティアラーム付き車は、取り付けできません。

注H20…全ドアの開閉検出を行う場合は、ドア検出ユニット(EP131)を使用して配線を行う必要があります。

注H21…ProLightのシリアルナンバー「R0007601~」の製品、又はProLight IIのみ取り付けできます。(エンジン停止時に盗難警報が誤作動してしまう為)

注H23…セキュリティアラーム付き車は、ES-89ProLight II(ESL24)のみ取り付け可能です。

注H25…スマートキー付き車はアイドリング後必ずエンジンを止めてから乗車してください。止めないとエンジンがロックされ回りません。

注H28…スマートキー付車は特殊な配線方法になります。取り付け前に車種別取り付け資料にてご確認下さい。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (12ページ参照)
車名	型式	年式		キーレス無車	キーレス付車		
シビック フェリオ	EG8/9・EH1・EJ3	3.9~	I102	C	B	136302	注H4
	EK2~8	7.9~	H112	C	B	136303	注H4
	ES#/ET#	12.9~	VH116	C	B	136304	⑧
	ES#/ET# <input type="checkbox"/> FOH01	15.9~	VH116	C	B	136305	⑤、L15、注H3
ステップワゴン	RF1/2	8.5~	H114	C	B	137001	①、L12、注H1、H10
	RF3/4	13.4~	VH116	C	B	137002	L12、注H3
	RF# <input type="checkbox"/> FOH01	15.6~	VH116	—	B	137003	⑤、L12、L15、注H3
	RG# <input type="checkbox"/> FOH02	17.5~	VH116	—	D	137004	⑤、注H13、H20
	RK#	21.10~	取付不可				
ストリーム	RN#	12.10~	VH116	—	B	138101	L12、注H3
	RN# <input type="checkbox"/> FOH02	15.9~	VH116	—	B	138102	⑤、L12、注H3
	RN#	18.7~	VH116	—	A	138103	⑧、注H20
	RN# <input type="checkbox"/> FOH04	18.7~	VH116	—	A	138121	L4(EP131)
	RN# <input type="checkbox"/> FOH04	21.6~	VH116	—	A	138104	L4(EP131)
セイバー	UA1/2/3	7.2~	H108	A	A	135202	注H1
	UA4/5	10.10~	H118	A	A	135203	注H1
ゼスト イモビ無し車	JE#	18.2~	VH119	—	B	139001	L4
	JE# <input type="checkbox"/> FOH02	18.2~	VH119	—	B	139011	L4(EP030)、注H23
	JE# <input type="checkbox"/> FOH02	19.1~	VH119	—	B	139002	L4(EP030)、注H23
ゼストゼストスパーク							
全車イモビセキュリティ付車	JE# <input type="checkbox"/> FOH02	20.12~	VH119	—	A	139003	L4、L15、注H24、H26
トウデイ	JA4/5	5.1~	H113	C	—	136601	
ドマーニ	MA4/5/6/7	4.11~	I102	C	B	135901	注H4
	MB3/4/5	9.1~	H112	C	B	135902	注H4
トルネオ	CF3/4/5・CL3	9.9~	VH116	A	A	135502	L12
パートナー	EY6~9	8.3~	H112	C	B	136901	L12、注H4
	GJ#	17.3~	VH116	—	B	136902	L15
バモス	HA#/HH#/HM#	11.6~	VH117	C	B	137801	注H1、注H19
バモスホビオ	HM#	15.4~	VH117	C	B	137801	注H1、注H19
ビガー	CB5、CC2	1.9~	H108	A	A	135201	注H1
フィット	GD#	13.6~	VH116	C	B	138201	L12
	GD# <input type="checkbox"/> FOH01	15.10~	VH116	C	B	138202	⑤、L12、L15、注H3、H12
	<input type="checkbox"/> FOH04	19.10~	VH116	B	B	138221	L4(EP131)
	<input type="checkbox"/> FOH04	19.10~	VH116	—	A	138211	L4(EP131)
	<input type="checkbox"/> FOH04	19.10~	VH116	—	A	138211	L4(EP131)
	<input type="checkbox"/> FOH04	21.11~	VH116	B	B	138221	L4(EP131)

ホンダ

注H1…専用ハーネスは必ずヒューズBox内のカプラへ取り付けて下さい。

注H3…カーアラーム(ディーラーオプション)が取り付けされている車両は、ProLightでダイオードハーネス(EP101)を使用した場合のみ取り付けできます。

注H4…専用ハーネス7Pは中継カプラに取り付け、5PはヒューズBOX内のカプラへ取り付けて下さい。

注H6…メーカー純正キーレスエントリー装着車は、ProLightの本体のみでドアロック/アンロック機能が使用できます。

注H8…ProLightのセキュリティ機能は、使用はできません。

注H9…チルトステアリングのオートセット誤動作防止のため、オプションリレー(EP052)を使用して配線が必要です。

注H12…スマートカードキー付き車は、ドアタイマー機能を「使用しない」に設定してご使用ください。一旦エンジンが停止した後、キーを差し込んでエンジンを始動してください。

注H14…エンジンスターターでアイドリングをした場合は、スマートカードキーは使用できません。

注H18…ドア開閉検出は運転席ドアのみの検出となります。

注H19…ProLightでセキュリティ機能を使用する場合は、ドア検出ユニット(EP030)が必要となります。

注H22…セキュリティアラームが装着されている車両はセキュリティアラームを「非作動」に設定してください。「非作動」の設定(加工)

方法は車種別取付資料をご確認ください。処理を行わずにセット状態でエンジンスターターを使用すると警報のホーンが鳴り続けます。

注H23…セキュリティアラーム付き車は、ES-89ProLight II(ESL24)のみ取り付け可能です。

注H25…スマートキー付車はアイドリング後必ずエンジンを止めてから乗車してください。止めないとエンジンノブがロックされ回りません。

車種	ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(11P参照)	車種別取付	備考
----	-----------	-------------------	-------	----

車名	型式	年式	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車	資料番号	(12ページ参照)
フィット アリア	GB#	14.12～	VH116	C	B	138201	
	GB# [FOH01]	16.3～	VH116	—	B	138203	⑤、L15、注H3
フリード イモビセキュリティ付車 イモビ・スマートキー・ 両側パワーサイドドア付車	GB#	20.5～	VH116	—	B	137211	⑧、L4(EP030)
	GB# [FOH04]	20.5～	VH116	—	A	137231	L4(EP131)
	GB# [FOH05]	20.5～	VH116	—	A	137231	L4(EP131)、注H28
モビリオ	GB# [FOH01]	13.12～	VH116	—	B	138401	⑤、L12、L15
	GB# [FOH01]	16.1～	VH116	—	B	138402	⑤、L15、注H3
モビリオ スパイク	GK# [FOH01]	14.9～	VH116	—	B	138401	⑤、L12、L15
	GK# [FOH01]	16.1～	VH116	—	B	138402	⑤、L15、注H3
ライフ	JA4/5	9.4～	H115	C	B	137301	注H1、H18
ライフ(Dunk含む)	JB#	10.10～	VH117	C	B	137302	注H1
ライフ	JB# [FOH01]	15.9～	VH119	—	B	137303	⑤、L15、注H3、H14
	JB# [FOH01]	18.9～	VH119	—	B	137304	⑤、L15、注H12、14、22
チルトステアリング無し車	JC#	20.11～	取付不可	—	—	—	
チルト付・イモビ付・ セキュリティ付車	JC# [FOH02]	20.11～	VH116	—	A	137311	L4、L15、注H24、H27
チルト付・イモビ無・ セキュリティ無車	JC#	20.11～	VH116	—	B	137305	L4
ラグレイト	RL1	11.6～	VH116	—	A	137701	L12、注H3
	RL1	15.4～	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
ラファーガ	CE4/5	5.10～	H108	C	A	135801	注H1、注H6
レジェンド	KA7/8	2.10～	H109	A	A	135101	注H1、H8、H9
	KA9	8.2～	H109	A	A	135102	注H1、H8、H9
	KA#	15.6～	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
ロゴ	GA3/5	8.10～	H115	C	B	137201	L12、注H1

注H1…専用ハーネスは必ずヒューズBox内のカブラへ取り付けして下さい。

注H3…カーアラーム(ディーラーオプション)が取り付けされている車両は、ProLightでダイオードハーネス(EP101)を使用した場合のみ取り付けできます。

注H4…専用ハーネス7Pは中継カブラに取り付け、5PはヒューズBOX内のカブラへ取り付けして下さい。

注H6…メーカー純正キーレスエントリー装着車は、ProLightの本体のみでドアロック/アンロック機能が使用できます。

注H8…ProLightのセキュリティ機能は、使用はできません。

注H9…チルトステアリングのオートセット誤動作防止のため、オプションリレー(EP052)を使用して配線が必要です。

注H12…スマートカードキー付き車は、ドアタイマー機能を「使用しない」に設定してご使用ください。一旦エンジンが停止した後、キーを差し込んでエンジンを始動してください。

注H14…エンジンスターターでアイドリングをした場合は、スマートカードキーは使用できません。

注H18…ドア開閉検出は運転席ドアのみの検出となります。

注H19…ProLightでセキュリティ機能を使用する場合は、ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。

注H22…セキュリティアラームが装着されている車両はセキュリティアラームを「非作動」に設定してください。「非作動」の設定(加工)

方法は車種別取付資料をご確認ください。処理を行わずにセット状態でエンジンスターターを使用すると警報のホーンが鳴り続けます。

注H23…セキュリティアラーム付き車は、ES-89ProLight II(ESL24)のみ取り付け可能です。