

# マ ツ タ

車 種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (12ページ参照)	
車 名	型 式	年 式		キーレス無車	キーレス付車			
AZ-3	EC	3.6~	M105P	C	-	341301		
AZ-オフロード	JM23	10.10~	S107P	C	B	180702		
	JM23	16.10~	VS113P	-	B	180703	⑨、L15	
AZ-ワゴン	CZ/CY	5.9~	S103P	C	B	142701		
	MD	10.10~	VS108P	C	B	180602		
	MJ2#	15.9~	VS113P	C	B	180603	⑨、L14、注M8、M12	
PSスタートシステム付き車	MJ23	20.9~	EP134	-	B	180611	⑨、L4、L15	
PSスタートシステム無し車	MJ23	20.9~	取付不可	-	-	-		
CX-7	全車イモビ付 全車イモビ付き	ER <span style="border: 1px solid black;">EP118</span>	18.12~	VM108E	-	注M6	143211	注M14、M16
		ER <span style="border: 1px solid black;">M-1</span>	21.9~	VM108E	-	注M6	343212	L4(EP131)、注M14
MPV	全車イモビ付き	LV	2.1~	M104	C	A	342601	L2
		LV	7.10~	M104	C	A	142602	注M1
		LW	11.6~	VM108E	C	A	142603	⑧
		LY <span style="border: 1px solid black;">EP118</span>	18.2~	VM108E	-	B	142611	注M14、M16
MS-6	GE	3.10~	M102	C	A	140501	L2	
MS-8	MB	4.1~	M102	C	A	140401	L2	
MS-9	HD	3.10~	M102	A	A	140201		
MX-6	GE	3.10~	M102	C	A	140801	L2	
RX-7	FD	3.10~	M102P	-	-	341002	L9	
RX-8	全車イモビ付き	SE	15.4~	VM108E	-	注M6	143001	
		SE <span style="border: 1px solid black;">EP118</span>	16.8~	VM108E	-	B	143011	
アクセラ	全車イモビ付き (PS無しのイモビ付き車)	BK	15.10~	VM111A	-	注M6	141606	L15、M15
		BK <span style="border: 1px solid black;">EP118</span>	15.10~	VM111A	-	注M6	141611	L15、M15
		BK <span style="border: 1px solid black;">M-1</span>	21.7~	VM111A	-	B	341612	⑨、L4、L15、M17、M18
アテンザ	(イモビライザー装着車) (PS無車、イモビ付)	GG	14.5~	VM108E	-	注M6	140605	
		GG	17.6~	VM108E	-	B	140605	
		GG <span style="border: 1px solid black;">EP118</span>	14.5~	VM108E	-	注M13	140611	
		GH <span style="border: 1px solid black;">EP122</span>	20.1~	VM112E	-	B	140612	注M14、M17
アテンザワゴン	(イモビライザー装着車) (PS無車、イモビ付)	GY	14.5~	VM108E	-	注M6	140605	
		GY	17.6~	VM108E	-	B	140605	
		GY <span style="border: 1px solid black;">EP118</span>	14.5~	VM108E	-	注M13	140611	
		GH <span style="border: 1px solid black;">EP122</span>	20.1~	VM112E	-	B	140612	注M14、M15、M17
カペラ		CG	6.8~	M102	C	A	140602	L2
		GF	9.8~	M107	C	A	140603	L2
		GF	11.10~	VM108E	C	A	140604	L2
カペラ ワゴン		GV	6.10~	M102	C	-	140702	L2
		GW	9.11~	M107	C	A	140603	注M2
		GW	11.10~	VM108E	C	A	140604	注M2

注M1…4WD車はアフターアイドリングを使用できません。

注M2…ProLightのドアロック機能を使用する場合は、ガラスハッチ付きリアゲート車はBタイプ接続で取り付けできます。

注M6…ProLightのドアロック機能を使用する場合は、マツダ用ドアロックハーネス(EP087)を使い配線を行います。

注M8…本体が旧タイプの取り付けの場合は、ドア検出ユニット(EP030)が必要です。

注M12…アドバンスキーレス付き車は、ドアタイマー機能を「使用しない」に設定してご使用ください。一旦エンジンが停止した後、ノブを回してエンジンを始動してください。

注M13…ProLightのドアロック機能を使用する場合は、年式によりドアロック取り付け方法が異なります。H14.5~17.6マツダ用ドアロックハーネス(EP087)が必要です。H17.6~ドアロックリレーNL3(EP070)が必要です。

注M14…純正バグアラームシステム装着車はオプションリレー(EP052)を使用して配線が必要です。

注M15…セキュリティ機能等の機能使用で全てのドアを検出する場合は、別売りのドア検出ユニット(EP030)が必要になります。

注M16…セキュリティ機能等の機能使用で全てのドアを検出する場合は、別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。

注M17…プッシュボタンスタートシステム付き車には、取り付けできません。

注M18…エンジンスターターによるドアロック/アンロックの操作で、トランクまたはリフトゲートのみ連動しません。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (12ページ参照)
車名	型式	年式		キーレス無車	キーレス付車		
キャロル	HB	10.10～	VS108P	C	B	180304	
	HB2#	16.9～	VS113P	C	B	180305	⑨、L4(EP030)、 <b>注M8</b>
	プッシュスタート装着車 HB25	21.12～	EP134	—	B	180311	L4, L15
	プッシュスタート非装着車 HB25	21.12～	VS113P	不可	B	180306	⑨、L4、L15、 <b>注M11</b>
クレフ	GE	4.5～	M102	C	A	140501	L2
クロノス	GE	3.10～	M102	C	A	140501	L2
スクラム	DG/DH 52	11.1～	VS108P	C	B	180502	
	DG62/63	13.9～	VS110P	C	B	180503	①(H14年～)
スクラム ワゴン	DG64	17.9～	VS113P	<b>注M11</b>	B	180504	L15
スピアーノ	HF2#	14.2～	VS111P	—	B	181501	⑨
センティア	HD	3.5～	M102	A	A	140201	
	HE	7.10～	M102	不可	A	140202	L9
デミオ	DW	8.8～	M102	C	—	142401	L2
	DW	11.12～	VM108E	C	A	142402	
	DY	14.8～	VM108E	—	<b>注M6</b>	142403	
	DY	17.4～	VM108E	—	<b>注M9</b>	142404	
	(イモビライザー装着車) DY	EP118 17.4～	VM108E	—	<b>注M9</b>	142411	
	(イモビライザー装着車) DE	19.7～	VM112E	—	B	142405	<b>注M15</b>
	(イモビライザー装着車) DE	EP122 19.7～	VM112E	—	B	142412	<b>注M15</b>
トリビュート	EP	12.11～	M110T	C	<b>注M3</b>	142901	
	EP	15.12～	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
ビアンテ 全車イモビ付							
ファミリア	BG	1.2～	M105P	C	—	141602	
	BH	6.6～	M102	C	—	141603	L2
	BH	8.10～	M102	C	—	141604	L2
	BJ	10.6～	M107	C	—	141605	L2
	BJ	12.10～	VM108E	C	A	141605	L2
ファミリア ワゴン	Y10	6.9～	N102	C	B	312401	③、P1
	Y10	8.6～	N102	C	B	112402	③、P1
ファミリア S-ワゴン	BJ	10.6～	M107	C	—	141605	L2
	BJ	12.10～	VM108E	C	A	141605	L2
ファミリアバン	Y10	6.9～	N102	C	B	312401	③、P1
	Y11	11.5～	VN108	C	B	312403	
プレマシー	CP	11.4～	VM108E	C	A	142801	L2
	CR	17.2～	VM111A	C	B	142802	L15、 <b>注M10、M15</b>
	(イモビライザー装着車) CR	EP118 17.2～	VM111A	C	B	142811	L15、 <b>注M10、M15</b>
プロシード レバンテ	TF/TJ	7.2～	S101P	A	A	142201	
	TF/TJ	8.11～	S101P	A	A	142202	
	TF/TJ	9.10～	S107P	A	A	180104	
ペリーサ	DC	16.6～	VM108E	—	B	143101	
	(イモビライザー装着車) DC	EP118 16.6～	VM108E	—	B	143111	

注M3…ProLightのドアロック機能を使用する場合は、専用ハーネスに同梱されている付属ハーネスを使い配線を行います。

注M6…ProLightのドアロック機能を使用する場合は、マツダ用ドアロックハーネス(EP087)を使い配線を行います。

注M8…本体が旧タイプでの取り付けの場合は、ドア検出ユニット(EP030)が必要です。

注M9…ProLightのドアロック機能を使用する際にアドバンストキーレス付き車は、ドアロックリレーNLⅢ(EP070)が必要です。

アドバンストキーレス無し車は、マツダ用ドアロックハーネス(EP087)が必要です。

注M10…車両側の構造が複雑なため、取り付けの際は車種別取付資料を参照して、手順通りに作業を行ってください。

注M11…バンタイプ(商用車)の純正キーレスエントリー無し車には、ドアロックアンロックの取り付けはできません。

注M15…セキュリティ等の機能使用で全てのドアを検出する場合は、別売りのドア検出ユニット(EP030)が必要になります。

注M19…ハーネス生産終了になっております。在庫品は使用できます。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (12ページ参照)
車名	型式	年式		キーレス無車	キーレス付車		
ボンゴ	SK	11.5~	VM109E	C	—	142102	L4(EP030)
ボンゴフレンドィ	SG	7.6~	M102	不可	—	142501	L2、L4(EP030)、L9
	SG	11.2~	M102	不可	—	142502	L2、L4(EP030)、L9
	SG	13.9~	M102	—	A	142503	注M5
ミレーニア	TA	5.10~	M102P	C	注M4	140301	L2
	TA	12.7~	M102P	—	注M4	140302	L2
ユーノス 100	BG	1.10~	M105P	C	—	141701	
ユーノス 500	CA	3.12~	M102	C	A	141401	L2
ユーノス 800	TA	5.10~	M102P	C	注M4	140301	L2
ユーノス プレツソ	EC	3.6~	M105P	C	—	341301	
ロードスター (イモビライザー装着車) 全車イモビ付き	NB	9.12~	M102	—	—	141202	L8
	NC	EP118 17.8~	VM108E	—	B	341211	
	NC	20.12~	調査中				
ラピュタ	HP1#/2#	11.3~	VS108P	C	B	180901	
ランティス	CB	5.9~	M102	C	注M4	141501	L2
レビュー	DB	2.9~	M105P	C	—	341801	

### フォードジャパン

エスケープ			取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
テルスター	GE	3.10~	M102	C	A	140501	
	GF	9.8~	M107	C	A	140603	L2
テルスター II	CG	6.8~	M102	C	A	140602	L2
テルスターワゴン	GV	6.10~	M102	C	—	140702	L2
	GW	9.11~	M107	C	A	140603	L2、注M2
イクシオン	CP	11.5~	VM108E	C	A	142801	L2
フェスティバ	D25/D23	5.2~	M102	C	—	341902	L2
フェスティバミニワゴン	DW	8.8~	M102	C	—	142401	L2
	DW	12.1~	VM108E	C	A	142402	
フリーダ	SG	7.6~	M102	不可	—	142501	L2、L4(EP030)、L9
	SG	11.2~	M102	不可	—	142502	L2、L4(EP030)、L9
	SG	13.9~	M102	—	A	142503	注M5
レーザー	BG	1.10~	M105P	C	—	141602	
	BH	6.6~	M102	C	—	141603	L2
	BH	8.10~	M102	C	—	141604	L2
レーザー リデア	BJ	10.12~	M107	C	—	141605	L2
レーザー リデアワゴン	BJ	10.12~	M107	C	—	141605	L2

注M 2 …ProLightのドアロック機能を使用する場合は、ガラスハッチ付きリアゲート車はBタイプ接続で取り付けできます。

注M 4 …純正キーレスエントリー装備車のドアロック/アンロック機能の配線に関しては、車種別取付資料を参考にしてください、弊社にお問い合わせください。

注M 5 …ProLightで左スライドドア、及びバックドアの開閉検出をする場合は、ドア検出ユニット(EP131)を使用して配線が必要です。