

車種		日産		ES-89シリーズ		ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (12ページ参照)
車名	型式	年式	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車				
180SX	S13	1.4~	N102	C	B	111601	R4		
ADエキスパート	Y12	18.12~	VN108	—	A	312421	L12、L15		
イモビライザー装着車	Y12	18.12~	EP129	—	A	312431	①、L12、L15		
ADバン	Y11	11.5~	VN108	C	B	312403			
	Y12	18.12~	VN108	—	A	312421	L12、L15		
イモビライザー装着車	Y12	18.12~	EP129	—	A	312431	①、L12、L15		
ADワゴン	Y10	2.10~	N102	C	B	312401	③、R4		
	Y10	8.5~	N102	C	B	112402	③、R4		
NOTE	E11	EP089	17.1~	VN108	—	A	114401	⑤、L12、L15	
CVT車(型式E11-210001~)	E11	EP089	18.12~	VN108	—	A	114401	①、⑤、L12、L15、注N15	
イモビライザー無し車	E11		20.1~	VN108	—	A	114402	L12、L15	
CVT車(型式E11-300001~)	E11		20.1	VN109P	—	A	114402	①、L12、L15、注N15	
イモビライザー装着車	E11		20.1~	EP129	—	A	114411	①、L12、L15、注N19	
CVT車(型式E11-300001~)	E11		20.1~	EP130	—	A	114411	①、L12、L15、注N15	
NV200バネット	M20	21.5~	調査中						
イモビライザー装着車	M20	21.5~	EP129	—	B	114611	⑨、L4、L15		
アベニール	W10	2.5~	N104	C	B	112301	R4、注N1		
	W10	7.8~	N104	C	B	112302	R4、注N1		
	W11	10.8~	VN108	C	B	112303			
	W11	12.5~	VN108	—	B	112304	注N2		
インフィニティ Q45	G50	1.11~	N103	C	B	110201	⑩、R4		
ウイングロード	Y10	8.5~	N102	C	B	112402	③、R4		
	Y11	11.5~	VN108	C	B	312403			
	Y11	13.10~	VN108	—	B	112404	L12、注N2		
	Y11	15.10~	VN108	—	B	312405	①、L12、注N3、N8		
	Y12	17.11~	VN108	—	A	112406	⑧、L4(EP030)、L15		
イモビライザー無し車	Y12	18.12~	VN108	—	A	112406	L12、L15		
CVT車(型式Y12-050001~)	Y12	18.12~	VN109P	—	A	112406	①、L12、L15、注N15		
イモビライザー装着車	Y12	18.12~	EP129	—	A	112411	①、L12、L15		
CVT車(型式Y12-050001~)	Y12	18.12~	EP130	—	A	112411	①、L12、L15、注N15		
エキスパート	W11	11.6~	VN108	C	B	112303			
	W11	14.8~	VN108	C	B	312305	注N2		
エクストレイル	T30	12.11~	VN108	—	B	114101	注N2		
	T30	15.6~	VN108	—	B	114102	⑧、注N2		
イモビライザー無し車	T31	19.8~	VN108	—	A	114103	L12、L15		
イモビライザー装着車	T31	19.8~	EP129	—	A	114111	①、L12、L15		
エルグランド	E50	9.5~	N107	C	B	112503	注N2		
	E51	EP089	14.5~	VN108	—	B	112504	⑤、L15、注N7	

注N1…ディーゼル車のシフトインジケータ無し車は、Pポジション(青色配線)を必ず配線してください。

注N2…運転席の集中ドアロックスイッチでアンロックしたとき運転席ドアもアンロックする車両は、ドアロックリレー配線が特殊な方法になります。
取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

注N3…インテリジェントキー装着車は、特殊な配線方法になります。取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

注N7…ドア開閉検出は運転席ドアのみの検出になります。運転席以外のドアは配線先が無いため開閉検出ができません。

注N8…インテリジェントキー装着車は、オプションリレー(EP052)が必要です。特殊な配線が必要になります。

取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

注N9…ProLightのセキュリティ機能を使用する場合は、別売りのドア検出ユニット(EP131)必要になります。

注N11…イモビライザーシステム装着車は、リモコンでSTOPするか、ドアを開けたらエンジンが停止する状態で使用してください。

注N15…ProLight(シリアルナンバーR0013401以降の製品)、ProLight II、カケル君Ⅲ(シリアルナンバーF0051401以降の製品)、カケル君スマート(シリアルナンバーL0019001以降の製品)のみ取り付けできます。

尚、カケル君スマートは、イモビライザー無し車のみ取り付けできます。

注N19…車台番号:NE11-080001以降の車両でイモビライザー装着車が該当します。

車 種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (12ページ参照)	
車 名	型 式	年 式		キーレス無車	キーレス付車			
オツティ	H9#	17.6~	VD107	—	B	122301	注N12	
	H9#	18.10~	VD107	—	B	122302	注N12	
キックス	H5#	20.10~	VD107	—	B	121703	L5	
キャラバン	E23/E24	58.4~	N106P	C	B	112501	R4	
	E24	7.8~	N106P	C	B	312502	R4	
	E25	13.4~	VN108	C	B	310001	注N2	
	E25	19.8~	VN108	—	B	310001	注N2	
キューブ	Z10	10.2~	VN108	C	B	113701		
	Z10	11.11~	VN108	C	B	113702	注N2	
	Z11	14.10~	VN108	A	A	113703	①、L4(EP030)、注N3	
	CVT車(型式YZ11-047001~)	Z11	18.12~	VN109P	—	A	113703	①、L4(EP030)、注N3、N16
	イモビライザー無し車	NZ12(4WD)	20.11~	VN108	—	A		L4(EP030)
イモビライザー無し車	Z12(2WD)	20.11~	VN109P	—	A		⑨、L4(EP131)、注N17	
イモビライザー装着車	Z12	20.11~	取付不可	—	—		イモビ装着の為	
キューブ キュービック	Z11	15.9~	VN108	—	A	113703	①、L4(EP030)、注N3	
CVT車(型式YGZ11-121001~)	Z11	18.12~	VN109P	—	A	113703	①、L4(EP030)、注N3、N16	
グロリア	Y31	62.6~	N102	不可	B	110403	⑩、L9、R4	
	Y32(VIP以外)	3.6~	N104	C	B	110404	①、⑩、R4	
	Y32(VIPのみ)	3.6~	N103	C	B	110404	①、⑩、R4	
	Y33	7.6~	N104	C	B	110405	⑩、R4、注N9	
	Y33	9.6~	N104	C	B	310406	⑩、R4、注N9	
	Y34	11.6~	N104	—	B	310407	L4(EP030)(13.12~)、⑩、⑧	
クリッパー	U7#	15.9~	VD107	不可	B	121502	L5	
サニー	B13	2.1~	N102	C	B	311902	R4	
	B14	6.1~	VN108	C	B	111903		
	B15	10.10~	VN108	C	B	311904	注N2	
サニー カリフォルニア	Y10	2.10~	N102	C	B	312401	③、R4	
サファリ	Y60(24V車)	62.11~	N104	不可	不可	312801	注N4	
	Y60(12V車)	6.10~	N104	C	B	312802	R4	
	Y61	9.10~	VN108	C	B	312803		
	Y61	14.11~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
シーマ	Y31	63.1~	N102	C	B	110301	⑩、P1、R4	
	Y32(タイプⅢ以外)	3.8~	N104	C	B	110302	①、⑩、P1、R4	
	Y32(タイプⅢのみ)	3.8~	N103	C	B	110302	①、⑩、R4	
	Y33	8.6~	N104	C	B	110303	⑩、注N9、N10	
	Y33	10.9~	取付不可	—	—	—	注N5	
	F50	13.1~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
シルビア	S13	63.5~	N102	C	B	111502	P1、R4	
	S14	5.10~	N104	C	B	111503		
	S15	11.1~	N104	C	B	311504		
スカイライン	R32	1.5~	N102	C	B	111003	P1、R4	
	R33	5.5~	N104	C	B	111004		
	R34	10.5~	N104	—	B	111005	注N2	

注N2…運転席の集中ドアロックスイッチでアンロックしたとき運転席ドアもアンロックする車両は、ドアロックリレー配線が特殊な方法になります。

取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

注N3…インテリジェントキー装着車は、特殊な配線方法になります。取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

注N4…24V車には、ES-89Pico24V仕様のみ取り付け可能です。(生産終了品)

注N5…マイナーチェンジ後の車両にはエンジンイモビライザーシステムが標準装備されているため、取り付けができません。

注N9…ProLightのセキュリティ機能を使用する場合は、別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。

注N10…アフターアイドリング機能は使用できません。

注N16…ProLight II、ProLight(シリアルナンバーR0013401以降の製品)、カケル君Ⅲ(シリアルナンバーF0051401以降の製品)、カケル君スマート(シリアルナンバーL0019001以降の製品)のみ、取り付けできます。取り付けにはオプションリレーEP052が必要になります。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (12ページ参照)	
車名	型式	年式		キーレス無車	キーレス付車			
スカイライン	V35	13.6~	N104	—	B	111006	⑧	
	V35 EP089	15.1~	VN108	—	B	111006	⑤	
	V36	18.11~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
スカイラインクーペ	CPV35 EP089	15.1~	VN108	—	B	111006	⑤	
	CKV36	19.10~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
ステージア	C34	8.10~	N104	C	B	113301		
	M35	13.10~	N104	—	B	111006	L12	
	M35 EP089	15.4~	VN108	—	B	111006	⑤、L12、注N6	
セドリック	Y31	62.6~	N102	不可	B	110403	⑪、L9、R4	
	Y32(VIP以外)	3.6~	N104	C	B	110404	①、⑪、R4	
	Y32(VIPのみ)	3.6~	N103	C	B	110404	①、⑪、R4	
	Y33	7.6~	N104	C	B	110405	⑪、R4、注N9	
	Y33	9.6~	N104	C	B	310406	⑪、R4、注N9	
	Y34	11.6~	N104	—	B	310407	L4(EP030)(13.12~)、⑪、⑧	
セフィーロ	A31	63.9~	N102	C	B	111101	L10、R4	
	A32	6.8~	N104	C	B	111102		
	A33	10.12~	N104	—	B	311103	L12、注N2	
セフィーロ ワゴン	A32	9.6~	N104	C	B	111102		
セレナ	C23	3.6~	N102	C	B	112701	R4	
	C23	6.5~	N107	C	B	112701	R4	
	C23(ワゴン)	7.8~	N102	C	B	112701	R4(H9.1~は不要)	
	C23(カーゴ)	7.8~	N107	C	B	112701	R4	
	C24	11.6~	VN108	C	B	112702	L12、注N2	
	C24	15.10~	VN108	—	B	312703	①、L12、注N3	
イモビライザー無し車	C25	17.5~	VN108	—	A	112704	L12、L15	
イモビライザー装着車	C25	17.5~	EP129	—	A	112711	①、L12、L15、	
ダットサン ピックアップ	D21	1.9~	N104	C	B	313401	①、R4	
	D22	9.1~	N107	C	B	113402		
ティアナ	J31 EP089	15.2~	VN108	—	A	110905	⑤、L15	
	J32	20.6~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
ティーダ	C11 EP089	16.9~	VN108	—	A	114301	⑤、L12、L15	
	イモビライザー無し車	C11	18.12~	VN108	—	A	114302	L12、L15
	CVT車(型式C11-140001~)	C11	18.12~	VN109P	—	A	114302	①、L12、L15、注N15
	イモビライザー装着車	C11	18.12~	EP129	—	A	114311	①、L12、L15、注N20
	CVT車(型式C11-140001~)	C11	18.12~	EP130	—	A	114311	①、L12、L15、注N15
	ティーダラティオ	C11 EP089	16.9~	VN108	—	A	114301	⑤、L15
ティーダラティオ	イモビライザー無し車	C11	18.12~	VN108	—	A	114302	L15
	CVT車(型式SC11-097001~)	C11	18.12~	VN109P	—	A	114302	①、L15、注N15
	イモビライザー装着車	C11	18.12~	EP129	—	A	114311	①、L15、注N21
	CVT車(型式SC11-097001~)	C11	18.12~	EP130	—	A	114311	①、L15、注N15
	ティーノ	V10	10.12~	VN108	C	B	313901	L12、注N2
	V10	14.10~	VN108	C	B	313902	L12、注N2	

注N2…運転席の集中ドアロックスイッチでアンロックしたとき運転席ドアもアンロックする車両は、ドアロックリレー配線が特殊な方法になります。

取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

注N3…インテリジェントキー装着車は、特殊な配線方法になります。取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

注N6…車台番号が、M35系…114040~、HM35系…201354~、NM35系…316686~の車両です。

注N9…ProLightのセキュリティ機能を使用する場合は、別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。

注N15…ProLight(シリアルナンバーR0013401以降の製品)、ProLight II、カケル君Ⅲ(シリアルナンバーF0051401以降の製品)、カケル君スマート(シリアルナンバーL0019001以降の製品)のみ取り付けできます。

尚、カケル君スマートは、イモビライザー無し車のみ取り付けできます。

注N20…車台番号JC11-024001以降、NC11-126001以降の車両で、イモビライザー装着車が該当します。

注N21…車台番号SJC11-107001以降、SNC11-120001以降の車両で、イモビライザー装着車が該当します。

車 種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付	備考
車 名	型 式	年 式	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車	資料番号	(12ページ参照)
デュアリス	J10	19.5~	VN108	—	A	114501	L12、L15
イモビライザー装着車	J10	19.5~	EP129	—	A	114511	①、L12、L15
テラノ	D21	61.8~	N104	C	B	312901	①、R4
	R50	7.10~	VN108	C	B	112902	
バサラ	U30	11.11~	N104	C	B	113801	注N2
バネット セレナ	C23	3.6~	N102	C	B	112701	R4
バネット バン	SK	11.6~	VM109E	C	—	142102	L4(EP030)
バネット ラルゴ	C21・C22	60.8~	N102	C	B	312601	R4
パルサー	N14	2.8~	N102	C	B	111803	R4
	N15	7.1~	VN108	C	B	111804	
	N15	9.9~	VN108	C	B	111805	
パルサーセリエSR-V	N15	8.5~	VN108	C	B	111804	
	N15	9.9~	VN108	C	B	111805	
ピノ	HC2#	19.1~	VS113P	—	B	180305	⑨、L4(EP030)、注S2
フィガロ	FK10	3.3~	N104	—	—	312101	L8、R4
フーガ	Y50	16.10~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
	Y51	21.11~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
フェアレディZ	Z32(SRS無)	1.7~	N104	不可	B	110702	①、L9、R4
	Z32(SRS有)	4.8~	N103	不可	B	110702	①、L9、R4
	Z33 EP089	14.7~	N104	—	不可	310703	⑤、L12
	Z33 EP089	15.10~	VN108	—	不可	310703	⑤、L12
	Z34	20.12~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
プリメーラ	P10	2.2~	N104	C	B	111301	R4
	P11	7.9~	VN108	C	B	111302	
	P12	13.1~	VN108	—	B	111303	注N2
プリメーラ カミノ	P11	7.9~	VN108	C	B	111302	
プリメーラ ワゴン	P11	9.9~	VN108	C	B	111302	
	P12	13.1~	VN108	—	B	111303	注N2
ブルーバード	U12	62.9~	N104	C	B	111202	R4
	U13	3.9~	N105	C	B	111203	R4
	U14	8.1~	VN108	C	B	111204	R4
ブルーバード シルフィ	G10	12.8~	VN108	C	B	314001	注N2
イモビライザー無し車	G11	17.12~	VN108	—	A	114002	⑧、L15
イモビライザー装着車	G11	17.12~	EP129	—	A	114011	L15
ブルーバード マキシマ	J30	63.10~	N104	C	B	110801	R4
プレーリー	M11(8人乗り以外)	63.9~	N104	C	B	312202	R4
	M11(8人乗りのみ)	63.9~	N102	C	B	312202	R4
プレーリー ジョイ	M11	7.8~	N104	C	B	312203	
プレーリー リバティー	M12	10.11~	VN108	C	B	112204	注N2
	M12	14.9~	VN108	B	B	312205	注N2
プレサージュ	U30	10.6~	N104	C	B	113801	注N2
	U31 EP089	15.7~	VN108	—	A	113802	⑤、L12、L15
プレジデント	G50	2.10~	N103	C	B	110102	⑩、L4(EP030)、P1、R4
	PF50	15.9~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
プレセア	R10	2.6~	N102	C	B	311401	R4
	R11	7.1~	VN108	C	B	111402	
ホーミー	E23/E24	58.4~	N106P	C	B	112501	R4
	E24	7.8~	N106P	C	B	312502	R4

注N 2 …運転席の集中ドアロックスイッチでアンロックしたとき運転席ドアもアンロックする車両は、ドアロックリレー配線が特殊な方法になります。
取付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

注S 2 …本体が旧タイプでの取付けの場合は、ドア検出ユニット(EP030)が必要です。

注N 9 …ProLightのセキュリティ機能を使用する場合は、別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。

車 種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(11P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (12ページ参照)
車 名	型 式	年 式		キーレス無車	キーレス付車		
マーチ	K11	4.2~	N105	C	B	112002	R4
	K11	6.12~	VN108	C	B	112002	R4(H9.4~は不要)
	K11	11.11~	VN108	C	B	112003	注N2
	K12	14.3~	VN108	A	A	112004	①、L4(EP030)、注N3
	K12	17.8~	VN108	A	A	112005	①、L4(EP030)、注N3
ミストラル	R20	6.7~	N104	C	B	113001	①、R4
ムラーノ	Z50 EP089	16.9~	VN108	—	A	114201	⑤、L12、L15
	Z51	20.9~	取付不可	—	—	—	イモビ装着のため
モコ	MG21S	14.4~	VS111P	—	B	181401	⑨
	MG22	18.2~	VS113P	—	B	181402	⑨、L4(EP030)、L15、注N13
ラシーン	B14	6.12~	N102	C	B	113101	
ラフェスタ	B30	16.12~	VN108	—	A	112211	L12、L15
イモビライザー装着車	B30	16.12~	EP129	—	A	112221	①、L12、L15
ラルゴ	W30	5.5~	N107	C	B	112602	
	W30	7.8~	N102	C	B	112602	
ルークス PS付き車	ML21	21.12~	EP134	—	B	181711	⑨、L4、L15
ルキノ	B14	6.5~	VN108	C	B	113201	
	N15	7.1~	VN108	C	B	113202	
	N15	9.9~	VN108	C	B	111805	
ルキノ SR-V	N15	8.5~	VN108	C	B	111804	
	N15	9.9~	VN108	C	B	111805	
ルネッサ	N30	9.10~	N104	C	B	113601	注N2
レグラス	R50	8.8~	VN108	C	B	112902	
レパード	F31	61.2~	N102	C	B	310502	⑩、R4
	JY33	8.3~	N104	C	B	110602	⑩、R4、注N9
	JY33	9.10~	N104	C	B	310603	⑩、R4、注N9
レパード Jフェリー	JY32	4.5~	N107	C	B	110601	①、⑩、R4
ローレル	C33	63.12~	N102	C	B	110902	L10、R4
	C33	3.1~	N104	C	B	110902	L10、R4
	C34	5.1~	N104	C	B	110903	
	C35	9.6~	N104	不可	B	110904	L7、注N2

注N2…運転席の集中ドアロックスイッチでアンロックしたとき運転席ドアもアンロックする車両は、ドアロックリレー配線が特殊な方法になります。

取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

注N3…インテリジェントキー装着車は、特殊な配線方法になります。取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

注N9…ProLightのセキュリティ機能を使用する場合は、別売りのドア検出ユニット(EP131)が必要になります。

注N13…本体が旧タイプでの取り付けの場合は、ドア検出ユニット(EP030)が必要です。

注N14…インテリジェントキー付き車は、ドアタイマー機能を「使用しない」に設定してご使用ください。一旦エンジンが停止した後、ノブを回してエンジンを始動してください。