

マ ツ ダ

車 種		ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付	備考 (下記参照)
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車	
AZ-3	EC	3.6~	M105P	C	-	341301 M14
AZ-オフロード	JM23	10.10~	S107P	C	B	180702 M14
	JM23	16.10~	VS113P	-	B	180703 M1
AZ-ワゴン	CZ/CY	5.9~	S103P	C	B	142701
	MD	10.10~	VS108P	C	B	180602
	MJ2#	15.9~	VS113P	C	B	180603 M1
	プッシュスタート装着車 MJ23 <small>S-2</small>	20.9~	EP134	-	B	180611 M1、M8、M16
	プッシュスタート非装着車 MJ23	20.9~	調査中			
CX-7 全車イモビ付き	ER <small>M-1</small>	18.12~	VM108E	-	M6	143211 M10、M12
	ER <small>M-1</small>	21.9~	VM108E	-	M6	343212 M10、M12
MPV	LV	2.1~	M104	C	A	342601 M7、M14
	LV	7.10~	M104	C	A	142602 M1、M14
	LW	11.6~	VM108E	C	A	142603 M15
	全車イモビ付き LY <small>M-1</small>	18.2~	VM108E	-	B	142611 M10、M12
RX-7	FD	3.10~	M102P	不可	-	341002 M14
RX-8 全車イモビ付き	SE	15.4~	VM108E	-	M6	143001 M15
	SE <small>M-1</small>	16.8~	VM108E	-	B	143011
アクセラ	BK	15.10~	VM111A	-	M9	141606 M1、M8
	イモビライザー装着車 BK <small>M-1</small>	15.10~	VM111A	-	M9	141611 M1、M8
	プッシュスタート無しのイモビ装着車 BL <small>M-1</small>	21.7~	VM111A	-	B	341612 M1、M8、M11
	プッシュスタート装着車 BL	21.7~	取付不可	-	-	-
アテンザ	GG	14.5~	VM108E	-	M5	140605 M4
	イモビライザー装着車 GG <small>M-1</small>	14.5~	VM108E	-	注M5	140611 M4
	プッシュスタート無しのイモビ装着車 GH <small>M-2</small>	20.1~	VM112E	-	B	140612 M1、M4、M8、M12
	プッシュスタート装着車 GH	20.1~	取付不可	-	-	-
アテンザワゴン	GY	14.5~	VM108E	-	注M5	140605 M4
	イモビライザー装着車 GY <small>M-1</small>	14.5~	VM108E	-	注M5	140611 M4
	プッシュスタート無しのイモビ装着車 GH <small>M-2</small>	20.1~	VM112E	-	B	140612 M1、M4、M8、M12
	プッシュスタート装着車 GH	20.1~	取付不可	-	-	-
カペラ	GF	9.8~	M107	C	A	140603 M2、M14
	GF	11.10~	VM108E	C	A	140604 M2

M1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

M2…ProLightシリーズのドアロック機能を使用する場合は、ガラスハッチ付きリアゲート車はBタイプ接続で取り付けできます。

M4…エンジンスターターによるドアロック/アンロックの操作で、バックドアのみ連動しません。

M5…ProLightシリーズのドアロック機能を使用する場合年式によりドアロック取り付け方法が異なります。H14.5~17.6マツダ用ドアロックハーネス(EP087)が必要。H17.6~ドアロックリレーNL3(EP070)が必要です。

M6…ProLightシリーズのドアロック機能を使用する場合は、マツダ用ドアロックハーネス(EP087)を使い配線を行います。

M7…ProLightシリーズのドアロック、アンロック機能を使用する場合キーレスエントリーがディーラーオプション装着車はBタイプ接続になります。

M8…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

M9…ProLightシリーズのドアロック機能を使用する際にアドバンスキーレス付き車は、ドアロックリレーNLⅢ(EP070)が必要です。アドバンスキーレス無し車は、マツダ用ドアロックハーネス(EP087)が必要です。

M10…すべてのドアの開閉信号を検出する場合「ドア検出ユニット(EP131)」が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

M11…エンジンスターターによるドアロック/アンロックの操作で、トランクまたはリフトゲートのみ連動しません。

M12…純正バーグラアラームシステム装着車はオプションリレー(EP052)を使用して配線が必要です。

M14…ハーネス生産終了になっております。在庫品はご使用いただけます。

M15…イモビライザーシステム装着車は取り付けできません。

M16…EP134はS-2イモビユニット、VS221Pハーネスがセットになった商品です。

車種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車		
カペラ ワゴン	GW	9.11~	M107	C	A	140603	M2、M14
	GW	11.10~	VM108E	C	A	140604	M2
キャロル プッシュスタート装着車 プッシュスタート非装着車	HB	10.10~	VS108P	C	B	180304	
	HB2#	16.9~	VS113P	C	B	180305	M8
	HB25 <small>S-2</small>	21.12~	EP134	—	B	180311	M1、M8、M16
	HB25	21.12~	VS113P	不可	B	180306	M1、M8
スクラム	DG/DH 52	11.1~	VS108P	C	B	180502	
	DG62/63	13.9~	VS110P	C	B	180503	M1
スクラム ワゴン	DG64	17.9~	VS113P	不可	B	180504	M1
スピアーノ	HF2#	14.2~	VS111P	—	B	181501	M1
デミオ イモビライザー非装着車 イモビライザー装着車 イモビライザー非装着車 イモビライザー装着車	DW	11.12~	VM108E	C	A	142402	
	DY	14.8~	VM108E	—	M6	142403	
	DY	17.4~	VM108E	—	M9	142404	
	DY <small>M-1</small>	17.4~	VM108E	—	M9	142411	
	DE	19.7~	VM112E	—	B	142405	M8
	DE <small>M-2</small>	19.7~	VM112E	—	B	142412	M1、M8
トリビュート	EP	12.11~	M110T	C	M3	142901	M14
	EP	15.12~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
ピアンテ 全車イモビ付き	CC <small>M-1</small>	20.7~	VM111A	—	B	142511	M1、M8
ファミリア	BG	1.2~	M105P	C	—	141602	M14
	BJ	10.6~	M107	C	A	141605	M7、M14
	BJ	12.10~	VM108E	C	A	141605	M7
ファミリア S-ワゴン	BJ	10.6~	M107	C	A	141605	M7、M14
	BJ	12.10~	VM108E	C	A	141605	M7
ファミリアバン	Y11	11.5~	VN108	C	B	312403	M1
	Y12	19.1~	VN108	—	B	112421	M1、M8
プレマシー イモビライザー非装着車 イモビライザー装着車 イモビライザー非装着車 イモビライザー装着車	CP	11.4~	VM108E	C	A	142801	M7
	CR	17.2~	VM111A	C	B	142802	M1、M8
	CR <small>M-1</small>	17.2~	VM111A	—	B	142811	M1、M8
	CW	22.7~	VM111A	—	B	142803	M1、M8
	CW <small>M-1</small>	22.7~	VM111A	—	B	142812	M1、M8
プロシード レバンテ	TF/TJ	7.2~	S101P	A	A	142201	
	TF/TJ	8.11~	S101P	A	A	142202	
	TF/TJ	9.10~	S107P	A	A	180104	M14
ベリーサ イモビライザー非装着車 イモビライザー装着車	DC	16.6~	VM108E	—	B	143101	
	DC <small>M-1</small>	16.6~	VM108E	—	B	143111	

M1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

M2…ProLightシリーズのドアロック機能を使用する場合は、ガラスハッチ付きリアゲート車はBタイプ接続で取り付けできます。

M3…ProLightシリーズのドアロック機能を使用する場合は、専用ハーネスに同梱されている付属ハーネスを使い配線を行います。
接続になります。

M6…ProLightシリーズのドアロック機能を使用する場合は、マツダ用ドアロックハーネス(EP087)を使い配線を行います。

M7…ProLightシリーズのドアロック、アンロック機能を使用する場合キーレスエントリーがディーラーオプション装着車はBタイプ
接続になります。

M8…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

M9…ProLightシリーズのドアロック機能を使用する際にアドバンスキーレス付き車は、ドアロックリレーNLⅢ(EP070)が必要です。
アドバンスキーレス無し車は、マツダ用ドアロックハーネス(EP087)が必要です。

M14…ハーネス生産終了になっております。在庫品はご使用いただけます。

M16…EP134はS-2イモビユニット、VS221Pハーネスがセットになった商品です。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式		キーレス無車	キーレス付車		
ポンゴ	SK	11.5~	VM109E	C	—	142102	M8
ミレーニア	TA	5.10~	M102P	C	A	140301	M7、M14
	TA	12.7~	M102P	—	A	140302	M7、M14
ユーノス 100	BG	1.10~	M105P	C	—	141701	M14
ユーノス 800	TA	5.10~	M102P	C	A	140301	M7、M14
ユーノス プレツソ	EC	3.6~	M105P	C	—	341301	M14
ロードスター							
全車イモビ付き	NC <small>M-1</small>	17.8~	VM108E	—	B	341211	
全車イモビ付き	NC	20.12~	調査中				
ラピュタ	HP1#/2#	11.3~	VS108P	C	B	180901	M1
レビュー	DB	2.9~	M105P	C	—	341801	M14

フォード ジャパン

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式		キーレス無車	キーレス付車		
エスケープ			取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
テルスター	GF	9.8~	M107	C	A	140603	M2、M14
テルスターワゴン	GW	9.11~	M107	C	A	140603	M2、M14
イクシオン	CP	11.5~	VM108E	C	A	142801	M7
フェスティバミニワゴン	DW	12.1~	VM108E	C	A	142402	
レーザー	BG	1.10~	M105P	C	—	141602	M14
レーザー リディア	BJ	10.12~	M107	C	—	141605	M7、M14
レーザー リディアワゴン	BJ	10.12~	M107	C	—	141605	M7、M14

M1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

M2…ProLightシリーズのドアロック機能を使用する場合は、ガラスハッチ付きリアゲート車はBタイプ接続で取り付けできます。

M7…ProLightシリーズのドアロック、アンロック機能を使用する場合キーレスエントリーがディーラーオプション装着車はBタイプ接続になります。

M8…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

M14…ハーネス生産終了になっております。在庫品はご使用いただけます。