

日 産

車 種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付	備考
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車	資料番号	(下記参照)
180SX	S13	1.4~	N102	C	B	111601	N8
ADエキスパート							
イモビライザー非装着車	Y12	18.12~	VN108	—	A	112421	N1、N7
イモビライザー装着車	Y12 <small>N-2</small>	18.12~	EP129	—	A	312431	N1、N7
ADバン	Y11	11.5~	VN108	C	B	312403	N1
イモビライザー非装着車	Y12	18.12~	VN108	—	B	112421	N1、N7
イモビライザー装着車	Y12 <small>N-2</small>	18.12~	EP129	—	A	312431	N1、N7
ADワゴン	Y10	2.10~	N102	C	B	312401	N5、N8
	Y10	8.5~	N102	C	B	112402	N5、N8
NOTE	E11 <small>N-1</small>	17.1~	VN108	—	A	114401	N1、N7、N20
CVT車(型式E11-210001~)	E11 <small>N-1</small>	18.12~	VN109P	—	A	114401	N1、N7、N9、N20
イモビライザー非装着車	E11	20.1~	VN108	—	A	114402	N1、N7
CVT車(型式E11-300001~)	E11	20.1~	VN109P	—	A	114402	N1、N7、N9
イモビライザー装着車	E11 <small>N-2</small>	20.1~	EP129	—	A	114411	N1、N6、N7、N22
CVT車(型式E11-300001~)	E11 <small>N-2</small>	20.1~	EP130	—	A	114411	N1、N7、N9、N23
NV200バネット	M20	21.5~	調査中				
イモビライザー装着車	M20	21.5~	EP129	—	B	114611	N1、N2
アベニール	W10	2.5~	N104	C	B	112301	N8
	W10	7.8~	N104	C	B	112302	N8
	W11	10.8~	VN108	C	B	112303	
	W11	12.5~	VN108	—	B	312304	
インフィニティ Q45	G50	1.11~	N103	C	B	110201	N1、N8
ウイングロード	Y10	8.5~	N102	C	B	112402	N5、N8
	Y11	11.5~	VN108	C	B	312403	N1
	Y11	13.10~	VN108	—	B	112404	N7
	Y11	15.10~	VN108	—	B	312405	N4、N7
イモビライザー非装着車	Y12	17.11~	VN108	—	A	112406	N1、N7
CVT車(型式Y12-050001~)	Y12	18.12~	VN109P	—	A	112406	N1、N7、N9
イモビライザー装着車	Y12 <small>N-2</small>	17.11~	EP129	—	A	112411	N1、N7、N22
CVT車(型式Y12-050001~)	Y12 <small>N-2</small>	18.12~	EP130	—	A	112411	N1、N7、N9、N23
エキスパート	W11	11.6~	VN108	C	B	112303	
	W11	14.8~	VN108	C	B	312305	

N1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

N2…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

N4…インテリジェントキー装着車は、オプションリレー(EP052)が必要になります。取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

N5…ディーゼル車は、取り付けできません。(キーをささないでグローが入らないため)

N6…車台番号:NE11-080001~の車両でイモビライザー装着車が該当します。

N7…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。

N8…アフターアイドル機能を使用する場合、アフターアイドル中にキーが抜けない車両は、オプションリレー(EP052)が必要になります。Picoでのアフターアイドル機能は使用できません。

N9…ProLight(シリアルナンバーR0013401以降の製品)、ProLight II、Pico(シリアルナンバーG0131001以降)、Pico950、Cute(シリアルナンバーH0057301以降の製品)のみ取り付けできます。尚、Cuteはイモビライザー無し車のみ取り付け可能です。取り付けにはオプションリレー(EP052)が必要な車種もありますので、車種別配線図にてご確認ください。

N20…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

N22…EP129はN-2イモビユニット、VN208ハーネスがセットになった商品です。

N23…EP130はN-2イモビユニット、VN209Pハーネスがセットになった商品です。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)	
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式		キーレス無車	キーレス付車			
エクストレイル	T30	12.11～	VN108	—	B	114101		
	T30	15.6～	VN108	—	B	114102	N21	
	イモビライザー非装着車	T31	19.8～	VN108	—	A	114103	N1、N7
	イモビライザー装着車	T31 <small>N-2</small>	19.8～	EP129	—	A	114111	N1、N7、N22
エルグランド	E50	9.5～	N107	C	B	112503		
	全車イモビ付き	E51 <small>N-1</small>	VN108	—	B	112504	N1	
	全車イモビ付き	E52	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
オッティ	H9#	17.6～	VD107	—	B	122301	N1	
	H9#	18.10～	VD107	—	B	122302	N1	
キックス	H5#	20.10～	VD107	—	B	121703	N3	
キャラバン	E23/E24	58.4～	N106P	C	B	112501	N8	
	E24	7.8～	N106P	C	B	312502	N1、N8	
	E25	13.4～	VN108	C	B	310001		
	E25	19.8～	VN108	—	B	310002		
キューブ	Z10	10.2～	VN108	C	B	113701		
	Z10	11.11～	VN108	C	B	113702		
	Z11	14.10～	VN108	A	A	113703	N11	
	CVT車(型式YZ11-047001～)	Z11	18.12～	VN109P	—	A	113703	N4、N9、N11
	イモビライザー非装着車	NZ12(4WD)	20.11～	VN108	—	A	113704	N2
	イモビライザー非装着車	Z12(2WD)	20.11～	VN109P	—	A	113704	N2、N9
	イモビライザー装着車	Z12	20.11～	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
キューブ キュービック	Z11	15.9～	VN108	—	A	113703	N11	
	CVT車(型式YGZ11-121001～)	Z11	18.12～	VN109P	—	A	113703	N4、N9、N11
グロリア	Y32(VIP以外)	3.6～	N104	C	B	110404	N1、N8	
	Y32(VIPのみ)	3.6～	N103	C	B	110404	N1、N8	
	Y33	7.6～	N104	C	B	110405	N1、N2、N8	
	Y33	9.6～	N104	C	B	310406	N1、N2、N8	
	Y34	11.6～	N104	—	B	310407	N2(H13.12～)、N21	
クリッパー	U7#	15.9～	VD107	不可	B	121502	N1、N3	
サニー	B13	2.1～	N102	C	B	311902	N8	
	B14	6.1～	VN108	C	B	111903		
	B15	10.10～	VN108	C	B	311904		
サニー カリフォルニア	Y10	2.10～	N102	C	B	312401	N5、N8	
サファリ	Y60(12V車)	6.10～	N104	C	B	312802	N8	
	Y61	9.10～	VN108	C	B	312803		
	Y61	14.11～	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	

N1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

N2…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

N3…キーがOFFの時にホーンが鳴らない車両で、パーグラを使用する場合は、ホーンジャンパー(EP032)が必要になります。(機能付き機種のみ)

N4…インテリジェントキー装着車は、オプションリレー(EP052)が必要です。取り付け前に車種別取付資料にてご確認ください。

N5…ディーゼル車は、取り付けできません。(キーをささないでグローが入らないため)

N7…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。

N8…アフターアイドル機能を使用する場合、アフターアイドル中にキーが抜けない車両は、オプションリレー(EP052)が必要になります。Picoでのアフターアイドル機能は使用できません。

N9…ProLight(シリアルナンバーR0013401以降の製品)、ProLight II、Pico(シリアルナンバーG0131001以降)、Pico950、Cute(シリアルナンバーH0057301以降の製品)のみ取り付けできます。尚、Cuteはイモビライザー無し車のみ取り付け可能です。取り付けにはオプションリレー(EP052)が必要な車種もありますので、車種別配線図にてご確認ください。

N11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。

N21…イモビライザーシステム装着車は取り付けできません。

N22…EP129はN-2イモビユニット、VN208ハーネスがセットになった商品です。

車種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付	備考	
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車	資料番号	(下記参照)	
シーマ	Y31	63.1~	N102	C	B	110301	N1、N8	
	Y32(タイプⅢ以外)	3.8~	N104	C	B	110302	N1、N8	
	Y32(タイプⅢのみ)	3.8~	N103	C	B	110302	N1、N8	
	Y33	8.6~	N104	C	B	110303	N1、N2	
	Y33	10.9~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
	F50	13.1~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
シルビア	S13	63.5~	N102	C	B	111502	N8	
	S14	5.10~	N104	C	B	111503		
	S15	11.1~	N104	C	B	311504		
ジューク								
	イモビライザー非装着車	YF15	22.6~	VN109P	—	A	314701	N2
	イモビライザー装着車	YF15	22.6~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
スカイライン	R32	1.5~	N102	C	B	111003	N8	
	R33	5.5~	N104	C	B	111004		
	R34	10.5~	N104	—	B	111005		
	V35	13.6~	N104	—	B	111006	N21	
	V35 <small>[N-1]</small>	15.1~	VN108	—	B	111006	N20	
	V36	18.11~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
スカイラインクーペ	CPV35 <small>[N-1]</small>	15.1~	VN108	—	B	111006	N20	
	CKV36	19.10~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為	
ステージア	C34	8.10~	N104	C	B	113301		
	M35	13.10~	N104	—	B	111006	N7	
	M35 <small>[N-1]</small>	15.4~	VN108	—	B	111006	N7、N12、N20	
セドリック	Y32(VIP以外)	3.6~	N104	C	B	110404	N1、N8	
	Y32(VIPのみ)	3.6~	N103	C	B	110404	N1、N8	
	Y33	7.6~	N104	C	B	110405	N1、N2、N8	
	Y33	9.6~	N104	C	B	310406	N1、N2、N8	
	Y34	11.6~	N104	—	B	310407	N2(H13.12~)、N21	
セフィーロ	A32	6.8~	N104	C	B	111102		
	A33	10.12~	N104	—	B	311103	N7	
セフィーロ ワゴン	A32	9.6~	N104	C	B	111102		
セレナ	C23	3.6~	N102	C	B	112701	N8	
	C23	6.5~	N107	C	B	112701	N8	
	C23(ワゴン)	7.8~	N102	C	B	112701	N8(H9.1~不要)	
	C23(カーゴ)	7.8~	N107	C	B	112701	N8	
	C24	11.6~	VN108	C	B	112702		
	C24	15.10~	VN108	—	B	312703	N7	
	イモビライザー非装着車	C25	17.5~	VN108	—	A	112704	N1、N7
	イモビライザー装着車	C25 <small>[N-2]</small>	17.5~	EP129	—	A	112711	N1、N7、N22
	イモビライザー非装着車	C26	22.11~	調査中	—	—	—	
	イモビライザー装着車	C26	22.11~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為

N1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

N2…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

N7…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。

N8…アフターアイドル機能を使用する場合、アフターアイドル中にキーが抜けない車両は、オプションリレー(EP052)が必要になります。Picoでのアフターアイドル機能は使用できません。

N12…車体番号が、M35-114040~、HM35-201354~、NM35-316686~の車両です。

N18…車台番号SJC11-107001以降、SNC11-120001以降の車両で、イモビライザー装着車が該当します。

N20…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

N21…イモビライザーシステム装着車は取り付けできません。

N22…EP129はN-2イモビユニット、VN208ハーネスがセットになった商品です。

車種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車		
ダットサン ピックアップ	D21	1.9~	N104	C	B	313401	N8
	D22	9.1~	N107	C	B	113402	
ティアナ	J31 <small>N-1</small>	15.2~	VN108	—	A	110905	N1、N20
	J32	20.6~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
ティーダ イモビライザー非装着車 CVT車(型式C11-140001~) イモビライザー装着車 CVT車(型式C11-140001~)	C11 <small>N-1</small>	16.9~	VN108	—	A	114301	N1、N7、N20
	C11	18.12~	VN108	—	A	114302	N1、N7
	C11	18.12~	VN109P	—	A	114302	N1、N7、N9
	C11 <small>N-2</small>	18.12~	EP129	—	A	114311	N1、N7、N13、N22
	C12 <small>N-2</small>	18.12~	EP130	—	A	114311	N1、N7、N9、N23
ティーダラティオ イモビライザー非装着車 CVT車(型式SC11-097001~) イモビライザー装着車 CVT車(型式SC11-097001~)	C11 <small>N-1</small>	16.9~	VN108	—	A	114301	N1、N7、N20
	C11	18.12~	VN108	—	A	114302	N1、N7
	C11	18.12~	VN109P	—	A	114302	N1、N7、N9
	C11 <small>N-2</small>	18.12~	EP129	—	A	114311	N1、N7、N18、N22
	C11 <small>N-2</small>	18.12~	EP130	—	A	114311	N1、N7、N9、N23
ティーノ	V10	10.12~	VN108	C	B	313901	N7
	V10	14.10~	VN108	C	B	313902	N7
デュアリス イモビライザー非装着車 イモビライザー装着車	J10	19.5~	VN108	—	A	114501	N1、N7
	J10 <small>N-2</small>	19.5~	EP129	—	A	114511	N1、N7、N22
テラノ	R50	7.10~	VN108	C	B	112902	
バサラ	U30	11.11~	N104	C	B	113801	
バネット セレナ	C23	3.6~	N102	C	B	112701	N8
バネットバン	SK	11.6~	VM109E	C	—	142102	N8
パルサー	N14	2.8~	N102	C	B	111803	N8
	N15	7.1~	VN108	C	B	111804	
	N15	9.9~	VN108	C	B	111805	
パルサーセリエSR-V	N15	8.5~	VN108	C	B	111804	
	N15	9.9~	VN108	C	B	111805	
ピノ	HC2#	19.1~	VS113P	—	B	180305	N11
フィガロ	FK10	3.3~	N104	不可	—	312101	N8
フーガ	Y50	16.10~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
	Y51	21.11~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
フェアレディZ	Z32(SRS無)	1.7~	N104	不可	B	110702	N1、N8
	Z32(SRS有)	1.7~	N103	不可	B	110702	N1、N8
	Z33 <small>N-1</small>	14.7~	N104	—	不可	310703	N1、N7、N20
	Z33 <small>N-1</small>	15.10~	VN108	—	不可	310703	N1、N7、N20
	Z34	20.12~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為

N1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

N7…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。

N8…アフターアイドル機能を使用する場合、アフターアイドル中にキーが抜けない車両は、オプションリレー(EP052)が必要になります。
Picoでのアフターアイドル機能は使用できません。

N9…ProLight(シリアルナンバーR0013401以降の製品)、ProLight II、Pico(シリアルナンバーG0131001以降)、Pico950、Cute(シリアルナンバーH0057301以降の製品)のみ取り付けできます。尚、Cuteはイモビライザー無し車のみ取り付け可能です。
取り付けにはオプションリレー(EP052)が必要な車種もありますので、車種別配線図にてご確認ください。

N11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

N13…車台番号JC11-024001以降、NC11-126001以降の車両で、イモビライザー装着車が該当します。

N18…車台番号SJC11-107001以降、SNC11-120001以降の車両で、イモビライザー装着車が該当します。

N20…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニットが必要になります。

N21…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

N22…EP129はN-2イモビユニット、VN208ハーネスがセットになった商品です。

N23…EP130はN-2イモビユニット、VN209Pハーネスがセットになった商品です。

車種			ES-89シリーズ	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式	専用ハーネス	キーレス無車	キーレス付車		
プリメーラ	P10	2.2~	N104	C	B	111301	N8
	P11	7.9~	VN108	C	B	111302	
	P12	13.1~	VN108	—	B	111303	
プリメーラ カミノ	P11	7.9~	VN108	C	B	111302	
プリメーラ ワゴン	P11	9.9~	VN108	C	B	111302	
	P12	13.1~	VN108	—	B	111303	
ブルーバード	U13	3.9~	N105	C	B	111203	N8
	U14	8.1~	VN108	C	B	111204	N8
ブルーバード シルフィ イモビライザー非装着車 イモビライザー装着車	G10	12.8~	VN108	C	B	314001	
	G11	17.12~	VN108	—	A	114002	N1
	G11 <small>N-2</small>	17.12~	EP129	—	A	114011	N1、N22
プレーリー ジョイ	M11	7.8~	N104	C	B	312203	
プレーリー リバティ	M12	10.11~	VN108	C	B	112204	
	M12	14.9~	VN108	B	B	312205	
プレサージュ	U30	10.6~	N104	C	B	113801	N7
	U31 <small>N-1</small>	15.7~	VN108	—	A	113802	N1、N7、N20
プレジデント	G50	2.10~	N103	C	B	110102	N1、N8
	PF50	15.9~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
プレセア	R10	2.6~	N102	C	B	311401	N8
	R11	7.1~	VN108	C	B	111402	
ホーム	E24	7.8~	N106P	C	B	312502	N1、N8
マーチ イモビライザー非装着車 イモビライザー装着車	K11	4.2~	N105	C	B	112002	N8
	K11	6.12~	VN108	C	B	112002	N8(H9.4~は不要)
	K11	11.11~	VN108	C	B	112003	
	K12	14.3~	VN108	A	A	112004	N11
	K12	17.8~	VN108	A	A	112005	N11
	K13	22.7~	VN109P	—	A	112006	N2
	K13	22.7~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
ミストラル	R20	6.7~	N104	C	B	113001	N8
ムラーノ	Z50 <small>N-1</small>	16.9~	VN108	—	A	114201	N1、N7、N20
	Z51	20.9~	取付不可	—	—	—	イモビ装着の為
モコ	MG21S	14.4~	VS111P	—	B	181401	
	MG22	18.2~	VS113P	—	B	181402	N1、N11
ラシオン	B14	6.12~	N102	C	B	113101	
ラフェスタ イモビライザー非装着車 イモビライザー装着車	B30	16.12~	VN108	—	A	112211	N1、N7
	B30 <small>N-2</small>	16.12~	EP129	—	A	112221	N1、N7、N22
ラルゴ	W30	5.5~	N107	C	B	112602	
	W30	7.8~	N102	C	B	112602	
ルークス	ML21	21.12~	EP134	—	B	181711	N1、N11

N1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

N2…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

N7…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。

N8…アフターアイドル機能を使用する場合、アフターアイドル中にキーが抜けない車両は、オプションリレー(EP052)が必要になります。Picoでのアフターアイドル機能は使用できません。

N11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

N20…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニットが必要になります。

N22…EP129はN-2イモビユニット、VN208ハーネスがセットになった商品です。

車種			ES-89シリーズ 専用ハーネス	ドアロック接続タイプ(8P参照)		車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式		キーレス無車	キーレス付車		
ルキノ	B14	6.5～	VN108	C	B	113201	
	N15	7.1～	VN108	C	B	113202	
	N15	9.9～	VN108	C	B	111805	
ルキノ SR-V	N15	8.5～	VN108	C	B	111804	
	N15	9.9～	VN108	C	B	111805	
ルネッサ	N30	9.10～	N104	C	B	113601	
レグラス	R50	8.8～	VN108	C	B	112902	
レパード	JY33	8.3～	N104	C	B	110602	N1、N2、N8
	JY33	9.10～	N104	C	B	310603	N1、N2、N8
レパード Jフェリー	JY32	4.5～	N107	C	B	110601	N1、N8
ローレル	C33	3.1～	N104	C	B	110902	N1、N8、N19
	C34	5.1～	N104	C	B	110903	
	C35	9.6～	N104	不可	B	110904	

N1…使用できない機能があります。取り付けをおこなう前に車種別取付資料をご確認ください。

N2…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

N7…バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EP030)が必要になります。

N8…アフターアイドル機能を使用する場合、アフターアイドル中にキーが抜けない車両は、オプションリレー(EP052)が必要になります。Picoでのアフターアイドル機能は使用できません。

N11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能やオートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

N19…オートライト機能付きの車種で、オートライトキャンセル機能(CN-2 白)を使用する場合は、オプションリレー(EP052)が必要になります。(機能付き機種のみ)