

# ス バ ル

| 車 種                       |                             |            | 専用ハーネス<br>★セットモデル | ドアロック接続タイプ(8P参照) |        | 車種別取付<br>資料番号 | 備考<br>(下記参照) |       |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------------|--------|---------------|--------------|-------|
| 車 名                       | 型式 <small>イモビユニット</small>   | 年 式        |                   | キーレス無車           | キーレス付車 |               |              |       |
| R1                        | RJ#                         | 16.11～     | VN108             | —                | A      | 161201        |              |       |
| R2                        | RC#                         | 15.12～     | VN108             | —                | A      | 161201        |              |       |
| インプレッサ                    | GC/GF                       | 4.11～      | N101              | C                | B      | 160301        |              |       |
|                           | GC/GF                       | 8.9～       | N101              | C                | B      | 160302        |              |       |
|                           | GC/GF                       | 9.9～       | VF101             | C                | B      | 160303        |              |       |
|                           | GD/GG                       | 12.8～      | VF101             | —                | B      | 160304        |              |       |
|                           | GD/GG                       | 14.11～     | VF101             | —                | A      | 160304        |              |       |
|                           | プッシュスタート装着車                 | GH#        | 19.6～             | VN108            | —      | A             | 160305       | F1、F2 |
|                           |                             | GH#        | 19.6～             | ★ESP31           | —      | —             | 160311       | F4    |
|                           |                             |            | ★ESL28            | —                | A      | 160311        | F1、F4        |       |
| インプレッサアネシス<br>プッシュスタート装着車 | GE#                         | 20.10～     | VN108             | —                | A      | 160305        | F1、F2        |       |
|                           | GE#                         | 20.10～     | ★ESP31            | —                | —      | 160311        | F4           |       |
|                           |                             |            | ★ESL28            | —                | A      | 160311        | F1、F4        |       |
| ヴィヴィオ                     | KK/KW                       | 4.3～       | VF102P            | C                | —      | 160601        | F3           |       |
| エクシーガ<br>プッシュスタート装着車      | YA#                         | 20.6～      | VN108             | —                | A      | 161401        | F1、F2        |       |
|                           | YA#                         | 20.6～      | ★ESP31            | —                | —      | 161411        | F4           |       |
|                           |                             |            | ★ESL28            | —                | A      | 161411        | F1、F4        |       |
| サンバー                      | KV/KS                       | 2.3～       | VF102P            | C                | —      | 360802        |              |       |
|                           | TT#/TV#                     | 11.2～      | VF102P            | C                | B      | 160803        |              |       |
| サンバー ディアス                 | KV                          | 4.9～       | VF102P            | C                | —      | 360802        |              |       |
|                           | TT#/TV#/TW#                 | 11.2～      | VF102P            | C                | B      | 160803        |              |       |
|                           | TT#/TV#/TW#                 | 14.9～      | VF102P            | C                | B      | 360804        |              |       |
| ステラ                       | RN#                         | 18.6～      | VN108             | —                | A      | 161301        |              |       |
| ディアスワゴン                   | S32#/33#                    | 21.9～      | VA103 L           | —                | B      | 170704        |              |       |
| デックス キーフリー装着車             | M40#/41# <small>A-1</small> | 20.11～22.6 | VT123 L           | —                | B      | 105421        | F5、F6        |       |
|                           | M40#/41# <small>A-3</small> | 22.7～      | VT123 L           | —                | B      | 105422        | F5、F6        |       |
| ドミンゴ                      | FA                          | 6.6～       | VF102P            | C                | —      | 160901        |              |       |
| トレジア<br>プッシュスタート装着車       | #P12#                       | 22.11～     | VT127B            | —                | A      | 106701        | F1           |       |
|                           | #P12#                       | 22.11～     | 調査中               |                  |        |               |              |       |
| フォレスター<br>プッシュスタート装着車     | SF                          | 9.2～       | VF101             | C                | B      | 161001        |              |       |
|                           | SG                          | 14.2～      | VF101             | —                | A      | 161002        | F2           |       |
|                           | SH                          | 19.12～     | VN108             | —                | A      | 161003        | F1、F2        |       |
|                           | SH                          | 19.12～     | ★ESP31            | —                | —      | 161011        | F4           |       |
|                           |                             |            | ★ESL28            | —                | A      | 161011        | F1、F4        |       |

F1…すべてのドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

F2…イモビライザーシステム装着車は取り付けできません。

F3…キーがOFFのときにホーンが鳴らない車両で、ホーン確認機能を使用する場合は、ホーンジャンパー(EP032)が必要になります。

F4…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は8ページを参照してください。

F5…キーフリー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

F6…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

F7…すべてのドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

| 車 種  |                             |         | 専用ハーネス<br>★セットモデル | ドアロック接続タイプ(8P参照) |        | 車種別取付<br>資料番号 | 備考<br>(下記参照)  |
|--|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|--------|---------------|---------------|
| 車 名  | 型式 <small>イモビユニット</small>   | 年 式     |                   | キーレス無車           | キーレス付車 |               |               |
| プレオ  | RA/RV                       | 10.10～  | VF102P            | C                | B      | 161101        |               |
| プレオ・プレオカスタム<br>キーフリー装着車                    | L27#/28#                    | 18.12～  | VT127B            | —                | B      | 170406        | F6            |
|  | L27#/28# <small>A-3</small> | 20.12～  | VT127B            | —                | B      | 170422        | F5、F6         |
| ルクラ・ルクラカスタム<br>キーフリー装着車                    | L45#/46#                    | 21.12～  | VT123 L           | —                | B      | 172601        | F6            |
|  | L45#/46# <small>A-4</small> | 21.12～  | VT123 L           | —                | B      | 172621        | F5、F6         |
| レガシィ<br><br>プッシュスタート装着車<br><br>プッシュスタート装着車 | BC/BF                       | 1. 2～   | N101              | C                | B      | 160101        |               |
|  | BD/BG                       | 5. 10～  | N101              | C                | B      | 160102        | F7(ワゴン)       |
|  | BH/BE                       | 10. 6～  | VF101             | —                | B      | 160103        | F7(ワゴン)       |
|  | BL#/BP#                     | 15. 5～  | F103              | 不可               | 不可     | 160104        | F2、F6         |
|  | BL#/BP#                     | 18. 5～  | VF104             | 不可               | 不可     | 160105        | F2、F6、F7(ワゴン) |
|  | BL#/BP#                     | 18. 11～ | ★ESP31            | —                | —      | 160111        | F4            |
|  | ★ESL28                      |         | 不可                | 不可               | 160111 | F1、F4、F6      |               |
| BM#/BR#                                    | 21. 5～                      | VN108   | —                 | A                | 160106 | F1、F2         |               |
| BM#/BR#                                    | 21. 5～                      | ★ESP31  | —                 | —                | 160121 | F4            |               |
|  |                             |         | ★ESL28            | —                | A      | 160121        | F1、F4         |
| レックス                                       | KH/KP                       | 1. 6～   | VF102P            | C                | —      | 160701        |               |

F1…すべてのドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

F2…イモビライザーシステム装着車は取り付けできません。

F3…キーがOFFのときにホーンが鳴らない車両で、ホーン確認機能を使用する場合は、ホーンジャンパー (EP032) が必要になります。

F4…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は8ページを参照してください。

F5…キーフリー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

F6…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

F7…すべてのドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

## い す ず

| 車 種      |          |        | ES-89シリーズ<br>専用ハーネス | ドアロック接続タイプ(8P参照) |        | 車種別取付<br>資料番号 | 備考<br>(下記参照) |
|----------|----------|--------|---------------------|------------------|--------|---------------|--------------|
| 車 名      | 型 式      | 年 式    |                     | キーレス無車           | キーレス付車 |               |              |
| アスカ      | BC       | 2. 5～  | N101                | C                | B      | 150201        |              |
|          | CJ       | 6. 1～  | H108                | —                | A      | 350202        |              |
|          | CJ       | 9. 9～  | VH116               | —                | A      | 150203        |              |
| ジェミニ     | MJ 4/5/6 | 9. 1～  | H112                | C                | B      | 150304        |              |
| ビークロス    | UGS      | 9. 5～  | I106                | C                | —      | 150601        | I1、I2、I3     |
| ファーゴフィリー | E50      | 9. 7～  | N107                | C                | B      | 112503        |              |
| フィリー     | E50      | 11. 9～ | N107                | C                | B      | 112503        |              |
| ミュー      | UCS      | 7. 12～ | I106                | C                | —      | 150402        | I1、I2、I3     |
|          | UES/UER  | 10. 6～ | 取付不可                | —                | —      | —             |              |

I1…ディーゼル車には取り付けできません

I2…すべてのドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

I3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。