

## トヨタ

車種				専用ハーネス	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考
車名	型式	イモビユニット	年式	★セットモデル	(8ページ参照)	資料番号	(下記参照)
bB	NCP3#	T-7	12.2~	VT118 L	A	105401	T1、T2
	QNC2#		17.12~	VT123 L	B	105402	T3
	キーフリー装着車 QNC2#	A-1	17.12~22.6	VT123 L	B	105421	T1、T3
	キーフリー装着車 QNC2#	A-3	22.7~	VT123 L	B	105422	T1、T3
FJクルーザー	GSJ15		22.11~	調査中			
iQ	#GJ1#		20.11~	VT120 L	A	106501	T4、T5
	プッシュスタート装着車 #GJ1#		20.11~	★ESL33	A	106511	T5、T6、T7、T9
ist	NCP6#	T-7	14.5~	VT118 L	A	105901	T1、T2
	NCP11#		19.8~	VT127B	A	105902	T3、T5
	プッシュスタート装着車 NCP11#/ZSP11#		19.8~22.7	★ESP31	—	105912	T6
				★ESP32	—	105912	T6、T10
				★ESL26	A	105912	T5、T6、T10
	プッシュスタート装着車 NCP11#		22.8~	★ESL31	A	105922	T5、T6、T10
OPA	ZCT1#/ACT1#		12.5~	VT119 L	A	105501	T3
RAV4	SXA1#		6.5~	T112	A	103301	T11
	SXA1#		9.9~	T112	A	103302	T11
	ACA2#/ZCA2#	T-7	12.5~	VT118 L	A	103303	T1、T2
	ACA3#	T-7	17.11~22.1	VT120 L	A	103311	T1、T2、T5
	プッシュスタート装着車 ACA3#		17.11~22.1	★ESP31	—	103312	T6
				★ESP32	—	103312	T6、T10
				★ESL26	A	103312	T5、T6、T10
	プッシュスタート装着車 ACA3#	T-12	22.2~	VT120 L	A(H22.8~不可)	103321	T1、T5
プッシュスタート装着車 ACA3#		22.2~	★ESL31	A(H22.8~不可)	103331	T5、T6、T10	
Rush	J20#/21#		18.1~	VT123 L	B	172301	T3
	キーフリー装着車 J20#/21#	A-1	18.1~	VT123 L	B	172321	T1、T3
SAI	AZK10		21.10~	★ESL32	A	106601	T5、T6、T9
Will Vi	NCP1#		12.1~	VT118 L	A	105301	
Will VS	ZE12#		13.4~	VT119 L	A	102205	
Will サイファ	NCP7#	T-7	14.10~	VT118 L	A	105901	T1、T2
WISH	ZNE1#(1800cc)	T-7	15.1~	VT119 L	A	106201	T1、T2
	ANE1#(2000cc)	T-7	15.4~	VT120 L	A	106201	T1、T2
	ZGE2#		21.4~	VT120 L	A	106202	T4、T5
	プッシュスタート装着車 ZGE2#		21.4~	★ESL33	A	106211	T5、T6、T9

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T4…純正オートアラーム付車は別売りのダイオードハーネス(EP101)が必要になります。取り付け出来る機種が限られておりますので車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は9ページを参照してください。

T7…別売りの追加ハーネス(EP137)が必要になります。

T9…トヨタ用多重アダプター(EP133)には対応しておりません。

T10…ディーラーオプションの純正オートアラーム(通報型は不可)とトヨタ多重アダプターを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EP052)が必要になります。

T11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

車 種			専用ハーネス	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式	★セットモデル	(8ページ参照)	資料番号	(下記参照)
アイシス	ZNM1#(1800cc) <small>T-7</small>	16.9~21.9	VT119 L	A	104902	T1、T2、T3
	ANM1#(2000cc) <small>T-7</small>	16.9~21.9	VT120 L	A	104902	T1、T2、T3
	ZGM1#	21.9~	★ESL31	A	104911	T3、T6、T9
アバロン	MCX1#	7.5~	T112	A	103601	T8
アベンシス	AZT25# <small>T-10</small>	15.10~	VT124 L	A	101006	T1、T2、T3
アリオン(1800cc/1500cc) (2000cc) (1800cc/1500cc) (2000cc)	ZZT24#/NZT24#	13.12~	VT119 L	A	101304	
	AZT24#	13.12~	VT120 L	A	101304	
	ZZT24#/NZT24#	16.12~	VT112 L	A	101305	T5
	AZT24#	16.12~	VT120 L	A	101305	T5
	T26#	20.1~	VT120 L	A	101312	T5
プッシュスタート装着車	T26#	19.6~22.3	★ESP31	—	101311	T6
			★ESP32	—	101311	T6、T10
			★ESL26	A	101311	T5、T6、T10
プッシュスタート装着車	T26#	22.4~	★ESL31	A	101321	T5、T6、T10
アリスト	S14#	3.10~	T105	A	100501	T8
	S16#	9.8~	T112	A	100502	T3
	S16# <small>T-6</small>	12.7~	T112	A	100502	T1、T3、T12
アルテツア	GXE1#/SXE1#	10.10~	T112	D	105101	T3
アルテツア ジータ	GXE1#/JCE1# <small>T-2</small>	13.7~	T112	D	105101	T1、T3、T12
アルファード	ANH1#/MNH1# <small>T-4</small>	14.5~	VT120 L	A	103503	T1、T12
	ANH1#/MNH1# <small>T-7</small>	17.4~	VT120 L	A	103505	T1、T2
	ANH2#/GGH2#	20.5~	★ESP31	—	103511	T6
			★ESP32	—	103511	T6、T10
ANH2#/GGH2#	20.5~	★ESL26	A	103511	T5、T6、T10	
アルファードハイブリッド	ATH10# <small>T-7</small>	15.7~	VT117	A	103504	T1、T2
アレックス	ZE12# <small>T-7</small>	13.1~	VT119 L	A	102205	T1、T2
	ZE12# <small>T-7</small>	16.4~	VT119 L	A	102206	T1、T2
イプサム	SXM1#/CXM1#	8.5~	VT112 L	A	103801	
	ACM2# <small>T-4</small>	13.5~	VT120 L	A	103802	T1、T12、T13
	ACM2# <small>T-7</small>	15.9~	VT120 L	A	103803	T1、T2、T13
ヴァンガード	ACA3#/GSA3#	19.9~22.1	★ESP31	—	105621	T6
			★ESP32	—	105621	T6、T10
			★ESL26	A	105621	T5、T6、T10
			★ESL31	A	105631	T5、T6、T10

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は9ページを参照してください。

T8…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が2個必要になります。

T9…トヨタ用多重アダプター(EP133)には対応していません。

T10…ディーラーオプションの純正オートアラーム(通報型は不可)とトヨタ多重アダプターを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EP052)が必要になります。

T12…T-2~T-6は生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T13…オートライト機能付きの車種で、オートライトキャンセル機能を使用する場合は、オプションリレー(EP052)が必要になります。(機能付き機種のみ)

車 種			専用ハーネス	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式	★セットモデル	(8ページ参照)	資料番号	(下記参照)
ヴィッツ プッシュスタート装着車	SCP1#/NCP1# <small>T-7</small>	11.1～	VT118 L	A	105201	T1、T2、T14
	#P9#	17.2～	VT127 B	A	105202	T3、T5
	#P9#	17.2～	★ESP31	—	105221	T6
			★ESP32	—	105221	T6、T10
			★ESL26	A	105221	T5、T6、T10
#P13#	22.12～	VT127 B	不可	105203	T5	
プッシュスタート装着車	#P13#	22.12～	調査中			
ウインダム	VCV1#	3.10～	T106	A	100901	T3、T15、T16
	MCV2#	8.8～	T112	A	100902	
	MCV2# <small>T-6</small>	11.8～	T112	A	100902	T1、T12
	MCV3# <small>T-4</small>	13.8～	VT120 L	D	100903	T1、T3、T12
ヴェルファイア プッシュスタート装着車	ANH2#/GGH2#	20.5～	★ESP31	—	103511	T6
			★ESP32	—	103511	T6、T10
			★ESL26	A	103511	T5、T6、T10
ヴェロッサ	X11# <small>T-6</small>	13.7～	VT118 L	A	100805	T1、T3、T12
ヴォクシー プッシュスタート装着車	AZR6# <small>T-7</small>	13.11～	VT120 L	A	102605	T1、T2
	ZRR7#	19.7～	VT120 L	A	102606	T5
	ZRR7#	19.7～	★ESP31	—	102611	T6
			★ESP32	—	102611	T6、T10
			★ESL26	A	102611	T5、T6、T10
ヴォルツ	ZZE13#	14.8～	VT118 L	A	106101	
エスティマ	TCR1#/2#	2.5～	T107	A	102801	
	CR3#/4#	12.1～	VT119 L	注T17	102802	T17
	CR3#/4# <small>T-4</small>	13.4～	VT119 L	A	102803	T1、T11、T12
エスティマ(2400cc)	CR3#/4# <small>T-7</small>	15.5～	VT119 L	A	102805	T1、T2、T11
エスティマ(3000cc) プッシュスタート装着車	CR3#/4# <small>T-4</small>	15.5～	VT119 L	A	102805	T1、T11、T12
			★ESP31	—	102811	T6
	#R5#	18.1～	★ESP32	—	102811	T6、T10
			★ESL26	A	102811	T5、T6、T10
エスティマ ハイブリッド プッシュスタート装着車	AHR10# <small>T-5</small>	13.6～	T121 L	A	102804	T1、T3、T11、T12
	AHR10# <small>T-7</small>	15.7～	T121 L	A	102806	T1、T2、T3、T11
	AHR20#	18.6～	★ESP31	—	102812	T6
★ESP32			—	102812	T6、T10	
★ESL26			A	102812	T5、T6、T10	
エスティマ	R1#/2#	4.2～	T107	A	102901	
エミーナ/ルシーダ	R1#/2#	10.1～	T107	A	102901	T11

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は9ページを参照してください。

T10…ディーラーオプションの純正オートアラーム(通報型は不可)とトヨタ多重アダプターを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EP052)が必要になります。

T11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T12…T-2～T-6は生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T14…グレードによっては取り付けが出来ません。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T15…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が必要になります。

T16…ハーネスは生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T17…ドアロック機能(機能付き機種のみ)を使用する場合は、本体+ドアロックハーネス(EP083)で取り付け可能です。

車 種			専用ハーネス ★セットモデル	ドアロック接続タイプ (8ページ参照)	車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)	
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式					
オーリス プッシュスタート装着車	E15#	18.10～	VT120 L	A	102221	T5	
	E15#	18.10～21.9	★ESP31	—	102812	T6	
			★ESP32	—	102812	T6、T10	
			★ESL26	A	102812	T5、T6、T10	
プッシュスタート装着車	E15#	21.10～	★ESL31	A	102271	T5、T6、T10	
ガイア	ACM1#/CXM1#/SXM1#	10. 6～	VT112 L	A	104901		
カムリ	V3#	2. 6～	T106	A	101003	T13、T15、T16	
	V4#	6. 7～	T111	A	101004	T13、T16、T18	
	SXV2#/MCV2#	11. 8～	T112	A	104001		
	ACV3#	13. 9～	VT120 L	A	104002		
	プッシュスタート装着車	ACV4#	18.1～20.12	★ESP31	—	104011	T6
				★ESP32	—	104011	T6、T10
				★ESL26	A	104011	T5、T6、T10
	プッシュスタート装着車	ACV4#	21.1～	★ESL31	A	104021	T5、T6、T10
カムリ グラシア	SXV2#/MCV2#	8. 12～	T112	A	104001		
カリーナ	T17#	1. 11～	T104	A	101301	T13	
	T19#	4. 8～	T109	A	101302	T13	
	T21#	8. 8～	T112	A	103901		
カリーナ ED	T18#	1. 9～	T104	A	101402	T15	
	T20#	5. 10～	T109	A	101403		
カルディナ	T19#	4. 11～	T109	A	101901	T13	
	T19#	8. 1～	T112	A	101902		
	T21#	9. 9～	T112	A	101903		
	T24#(1800ccのみ)	14. 9～	VT112 L	A	101904	T11	
	T24#(1800cc以外) <small>T-4</small>	14. 9～	VT120 L	A	101904	T1、T11、T12	
	T24#(1800ccのみ)	17. 1～	VT112 L	A	101905	T3	
	T24#(1800cc以外) <small>T-4</small>	17. 1～	VT120 L	A	101905	T1、T3、T12	
カレン	T20#	6. 1～	T109	A	101201		
カローラ	E10#	3. 6～	T107	A	102203		
	E11#	7. 5～	T112 P	A	102204		
	E12#	<small>T-7</small> 12. 8～	VT119 L	A	102205	T1、T2	
	E12#	<small>T-7</small> 16. 4～	VT119 L	A	102206	T1、T2	

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は9ページを参照してください。

T10…ディーラーオプションの純正オートアラーム(通報型は不可)とトヨタ多重アダプターを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EP052)が必要になります。

T11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T12…T-2～T-6は生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T13…オートライト機能付きの車種で、オートライトキャンセル機能を使用する場合は、オプションリレー(EP052)が必要になります。(機能付き機種のみ)

T15…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が必要になります。

T16…ハーネスは生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T18…純正キーレスエントリー非装着車両でProLightシリーズのドアロック機能を使用する場合は、ドアロックリレーNLⅢ(EP070)が必要になります。(H6. 7～H8. 5)

車 種			専用ハーネス ★セットモデル	ドアロック接続タイプ (8ページ参照)	車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式				
カローラアクシオ プッシュスタート装着車	E14#	18.10～	VT120 L	A	302207	T5
	E14#	18.10～22.4	★ESP31	—	102211	T6
			★ESP32	—	102211	T6、T10
			★ESL26	A	102211	T5、T6、T10
プッシュスタート装着車	E14#	22.5～	★ESL31	A	102215	T5、T6、T10
カローラ FX	E10#	3. 6～	T107	A	102203	
カローラ スパシオ	AE11#	9. 1～	T112 P	A	104101	
	ZE12# <small>T-7</small>	13. 5～	VT119 L	A	102205	T1、T2
カローラ セレス	AE10#	4. 5～	T107	A	103401	
カローラ フィールダー	E12# <small>T-7</small>	12. 8～	VT119 L	A	102205	T1、T2
	E12# <small>T-7</small>	16. 4～	VT119 L	A	102206	T1、T2
カローラ フィールダー プッシュスタート装着車	E14#	18.10～	VT120 L	A	302207	T5
	E14#	18.10～22.4	★ESP31	—	102211	T6
			★ESP32	—	102211	T6、T10
			★ESL26	A	102211	T5、T6、T10
プッシュスタート装着車	E14#	22.5～	★ESL31	A	102215	T5、T6、T10
カローラ ランクス	ZE12# <small>T-7</small>	13. 1～	VT119 L	A	102205	T1、T2
	ZE12# <small>T-7</small>	16. 4～	VT119 L	A	102206	T1、T2
カローラ ルミオン プッシュスタート装着車	E15#	19.10～	VT120 L	A	102251	T5
	E15#	19.10～21.12	★ESP31	—	102261	T6
			★ESP32	—	102261	T6、T10
			★ESL26	A	102261	T5、T6、T10
プッシュスタート装着車	E15#	22.1～	★ESL31	A	102291	T5、T6、T10
カローラ レビン	AE10#	3. 6～	T107	A	102103	
	AE11#	7. 5～	T112 P	A	102104	
カローラ ワゴン	E10#	3. 9～	T107	A	102203	
カローラ II	EL4#/NL4#	2. 9～	T107	A	102302	T23
	EL4#/NL4#	4. 8～	T109	A	102302	T23
	EL5#	6. 9～	T112	A	102303	T23
キャミ	J10#/J12#	11. 5～	VA101P	B	171201	T19
クラウン	S13#	1. 9～	T103	A	100302	T8、T13
	S14#	3. 10～	T103	A	100303	T3、T8
	S15#	7. 8～	T112	A	100304	T8、T20

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は9ページを参照してください。

T8…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が2個必要になります。

T10…ディーラーオプションの純正オートアラーム(通報型は不可)とトヨタ多重アダプターを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EP052)が必要になります。

T13…オートライト機能付きの車種で、オートライトキャンセル機能を使用する場合は、オプションリレー(EP052)が必要になります。(機能付き機種のみ)

T19…キーフリーシステム装着車は取り付けできません。

T20…純正キーレスエントリー非装着車はドアロック/アンロック機能は使用できません。

T23…集中ドアロック付き車のみ、ドアロック/アンロック機能(機能付き機種のみ)が使用できます。

車 種			専用ハーネス	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式	★セットモデル	(8ページ参照)	資料番号	(下記参照)
クラウン	S15#	9.7～	<b>T112</b>	A	100304	T15、T20
クラウンエステート	S17# <small>T-6</small>	11.9～	<b>VT118 L</b>	D	100305	T1、T3、T12
	S17# <small>T-6</small>	13.8～	<b>VT118 L</b>	D	100306	T1、T3、T12、T21
クラウン プッシュスタート装着車	S18# <small>T-8</small>	15.12～	<b>VT117</b>	A	100311	T1、T2、T3、T5
	S18# <small>T-8</small>	17.10～	<b>VT117</b>	A	100313	T1、T2、T3、T5
	S18#	15.12～	<b>★ESL25</b>	A	100312	T2、T5、T6、T9
	S18#	17.10～	<b>★ESP31</b>	—	100314	T6
	S18#	17.10～	<b>★ESL26</b>	A	100314	T5、T6、T9
	S20#	20.2～22.1	<b>★ESP31</b>	—	100321	T6
	S20#	22.2～	<b>★ESL26</b>	A	100321	T5、T6、T9
クラウン セダン	GXS12#	13.8～	<b>T112</b>	A	305801	
クラウンハイブリッド プッシュスタート装着車	S20#	20.5～22.1	<b>★ESP31</b>	—	100321	T6
	S20#	20.5～22.1	<b>★ESL26</b>	A	100321	T5、T6、T9
	S20#	22.2～	<b>★ESL32</b>	A	100341	T5、T6、T9
クラウン マイルドハイブリッド	JKS17# <small>T-6</small>	13.8～	<b>T121 L</b>	D	100307	T1、T3、T12、T21
クラウン マジェスタ プッシュスタート装着車	S14#	3.10～	<b>T105</b>	A	100401	T8
	S15#	7.8～	<b>T112</b>	A	100402	T8
	S15#	9.7～	<b>T112</b>	A	100402	T15
	S17# <small>T-6</small>	11.9～	<b>VT118 L</b>	D	100305	T1、T3、T12
	S17# <small>T-6</small>	13.8～	<b>VT118 L</b>	D	100306	T1、T3、T12、T21
	S18#	16.7～18.7	<b>★ESL25</b>	A	100312	T2、T5、T6、T9
	S18#	18.7～21.2	<b>★ESP31</b>	—	100314	T6
	S18#	18.7～21.2	<b>★ESL26</b>	A	100314	T5、T6、T9
	S20#	21.3～	<b>★ESL32</b>	A	100331	T5、T6、T9
クラウン ワゴン	S13#	1.9～	<b>T103</b>	A	100302	T8、T13
グラントハイエース	CH1#	11.8～	<b>T109</b>	A	103502	T11、T13

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は9ページを参照してください。

T8…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が2個必要になります。

T9…トヨタ用多重アダプター(EP133)には対応していません。

T11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T12…T-2～T-6は生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T13…オートライト機能付きの車種で、オートライトキャンセル機能を使用する場合は、オプションリレー(EP052)が必要になります。  
(機能付き機種のみ)

T15…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が必要になります。

T20…純正キーレスエントリー非装着車はドアロック/アンロック機能は使用できません。

T21…イモビライザー装着車はキー検出のために、オプションリレー(EP052)が必要になります。

車 種			専用ハーネス ★セットモデル	ドアロック接続タイプ (8ページ参照)	車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式				
グランビア	CH1#	7. 8～	T109	A	103501	T11、T13
	CH1#	9. 8～	T109	A	103502	T11、T13
クルーガーV	ACU2#/MCU2#	12.11～	VT118 L	D	105601	T3
クルーガー	ACU2#/MCU2# <small>T-7</small>	15. 9～	VT120 L	D	305602	T1、T2、T3
クルーガーハイブリッド	MHU2# <small>T-7</small>	17. 3～	VT120 L	D	105611	T1、T2、T3
クレスタ	X8#	2. 8～	T104	A	100802	T3
	X9#	4. 10～	T109	A	100803	T8、T13
	X9#	6. 9～	T112	A	100803	T8、T13
	X10#	8. 9～	T112	A	100804	T3、T22
コルサ	EL4#/NL4#	2. 9～	T107	A	102302	T23
	EL4#/NL4#	4. 8～	T109	A	102302	T23
	EL5#/NL5#	6. 9～	T112	A	102303	T23
コロナ	T17#	1. 11～	T104	A	101301	T13
	T19#	4. 8～	T109	A	101302	T13
コロナ EXiV	T18#	1. 9～	T104	A	101402	T15
コロナ EXiV	T20#	5. 10～	T109	A	101403	
コロナ プレミオ	T21#	8. 1～	T112	A	101303	
サイノス	EL44	3. 1～	T107	A	301701	T23
	EL44	4. 12～	T109	A	301701	T23
	EL44	6. 9～	T112	A	301701	T23
	EL5#	7. 9～	T112	A	101702	T23
サクシード	NCP5#/NLP5#	14. 7～	VT118 L	A	106001	T23
シエンタ	NCP8# <small>T-7</small>	15. 9～	VT118 L	A	106301	T1、T2
スープラ	A7#	2. 8～	T104	A	300701	
	A8#	5. 5～	T107	A	100702	
	A8#	8. 4～	T112	A	100702	
スターレット	EP8#/NP8#	1. 12～	T107	A	102402	T23
	EP8#/NP8#	4. 1～	T109	A	102402	T23
	EP9#/NP9#	7. 12～	T112	A	102403	T23
スーパーキー	S22#/23#	12. 9～	VA101P	B	171601	T19
スプリンター	E10#	3. 6～	T107	A	102203	
	E11#	7. 5～	T112 P	A	102204	
スプリンター カリブ	AE11#	7. 5～	T112 P	A	102003	
スプリンター トレノ	AE10#	3. 6～	T107	A	102103	
	AE11#	7. 8～	T112 P	A	102104	
スプリンター マリノ	AE10#	4. 5～	T107	A	103401	
スプリンター ワゴン	E10#	3. 9～	T107	A	102203	

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T8…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が2個必要になります。

T11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T13…オートライト機能付きの車種で、オートライトキャンセル機能を使用する場合は、オプションリレー(EP052)が必要になります。  
(機能付き機種のみ)

T15…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が必要になります。

T19…キーフリーシステム装着車は取り付けできません。

T22…純正キーレスエントリー非装着車で、ドアロック機能(機能付き機種のみ)を使用する場合は多重通信用ドアロックリレー(EP074)が必要になります。

T23…集中ドアロック付き車のみ、ドアロック/アンロック機能(機能付き機種のみ)が使用できます。

車 種			専用ハーネス ★セットモデル	ドアロック接続タイプ (8ページ参照)	車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式				
セプター	SXV1#/VCV1#	4.11～	T106	A	101801	T15、T16
セプターワゴン	SXV1#/VCV1#	4.8～	T106	A	101801	T15、T16
セリカ	T18#	1.9～	T104	A	301102	T15
	T20#	5.10～	T109	A	101103	
	T23#	11.9～	VT118 L	A	101104	
セルシオ	UCF1#	1.10～	T105	A	100201	T15
	UCF2#	6.10～	T112	A	100202	T8
	UCF2# <small>T-6</small>	9.7～	T112	A	100203	T1、T3、T12
ターセル	EL4#/NL4#	2.9～	T107	A	102302	T23
	EL4#/NL4#	4.8～	T109	A	102302	T23
	EL5#	6.9～	T112	A	102303	T23
タウンエース	R2#/R3#	4.1～	T104	A	102602	
タウンエース ノア	R4#/5#	8.10～	VT112 L	A	102603	T11、T23
	R4#/5#	10.12～	VT118 L	A	102604	T11、T23
タウンエースバン	S40#	20.2～	VT118 L	B	102621	T20
チェイサー	X8#	2.8～	T104	A	100802	T3
	X9#	4.10～	T109	A	100803	T8、T13
	X9#	6.9～	T112	A	100803	T8、T13
	X10#	8.9～	T112	A	100804	T3、T22
ツーリングハイエース	H4#	9.4～	T109	A	104301	T11、T13、T27
デュエット	M10#/11#	10.9～	VA101P	B	171301	T19
ナディア	ACN1#/SXN1#	10.8～	VT112 L	A	105001	
ノア プッシュスタート装着車	AZR6# <small>T-7</small>	13.11～	VT120 L	A	102605	T1、T2
	ZRR7#	19.7～	VT120 L	A	102606	T5
	ZRR7#	19.7～	★ESP31	—	102611	T6
	ZRR7#	19.7～	★ESP32	—	102611	T6、T10
ZRR7#	19.7～	★ESL26	A	102611	T5、T6、T10	

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は9ページを参照してください。

T8…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が2個必要になります。

T10…ディーラーオプションの純正オートアラーム(通報型は不可)とトヨタ多重アダプターを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EP052)が必要になります。

T11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T12…T-2～T-6は生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T13…オートライト機能付きの車種で、オートライトキャンセル機能を使用する場合は、オプションリレー(EP052)が必要になります。  
(機能付き機種のみ)

T15…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が必要になります。

T16…ハーネスは生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T19…キーフリーシステム装着車は取り付けできません。

T20…純正キーレスエントリー非装着車はドアロック/アンロック機能は使用できません。

T22…純正キーレスエントリー非装着車で、ドアロック機能(機能付き機種のみ)を使用する場合は多重通信用ドアロックリレー(EP074)が必要になります。

T23…集中ドアロック付き車のみ、ドアロック/アンロック機能(機能付き機種のみ)が使用できます。

T27…集中ドアロック無し車に、ドアロック/アンロック機能(機能付き機種のみ)を使用する場合はCタイプでの接続となります。

車 種			専用ハーネス ★セットモデル	ドアロック接続タイプ (8ページ参照)	車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)	
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式					
ハイエース	H10#/11#/14#	1. 8～	T104	C	102502	T13、T24、T25	
	H10#/11#/12#	4. 5～	T114	C	102502	T13、T24、T25	
	H10#～14#	5. 8～	T114	A	102503	T11、T13、T27	
	H10#～18#	8. 8～	T114	A	102504	T11、T13、T27	
	H20#/21#/22# <small>T-7</small>	16. 8～22. 7	VT120 L	A	102505	T1、T2、T3、T11、T13	
	H20#/21#/22# <small>T-11</small>	22. 7～	VT120 L	A	102511	T1、T3、T11、T13	
ハイエース レジアス	H4#	9. 4～	T109	A	104301	T11、T13、T27	
ハイラックス サーフ	N13#	1. 5～	T101	A	103201	T16	
	N13#	3. 8～	T104	A	103201		
	N18#	7. 12～	T112	A	103202		
	N18#(ガソリン)	10. 8～	T112	A	103203		
	N18#(ディーゼル)	10. 8～	T112	A	103203	T3、T26	
	N21# <small>T-7</small>	14. 10～	VT120 L	A	103204	T1、T2、T26	
ハイラックス ピックアップ	N8#/10#	3. 8～	T104	A	304201		
	N14#/15#/16#/17#	9. 9～	T112	A	304202		
	N14#/15#/16#/17#	13. 8～	T122 L	A	304202		
パッソ	キーフリー装着車	KGC1#/QNC1#	16. 6～	VT123 L	B	172101	T3、T20
		KGC1#/QNC1# <small>A-1</small>	16. 6～	VT123 L	B	172121	T1、T3
	キーフリー装着車	KGC3#/NGC3#	22. 2～	VT123 L	B	172102	T3、T20
		KGC3#/NGC3#	22. 2～	調査中			
パッソ セツテ	キーフリー装着車	M50#/M51#	20. 12～	VT127 B	B	172501	T3
		M50#/M51# <small>A-4</small>	20. 12～	VT127 B	B	172511	T1、T3
ハリアー		MCU1#/SXU1#/ACU1#	9. 12～	T112	D	104701	T3
		U3 # <small>T-8</small>	15. 2～	VT120 L	A	104702	T1、T2、T5
ハリアーハイブリッド	MHU3#	17. 3～	★ESL25	A	104711	T2、T5、T6、T9	
ビスタ	V3#	2. 6～	T106	A	101003	T13、T15、T16	
ビスタ アルデオ	V4#	6. 7～	T111	A	101004	T13、T16、T18	
	V5#	10. 7～	VT112 L	D	101005	T3	
	V5#	12. 4～	VT118 L	D	101005	T3	

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は9ページを参照してください。

T9…トヨタ用多重アダプター(EP133)には対応していません。

T11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EPO30)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T13…オートライト機能付きの車種で、オートライトキャンセル機能を使用する場合は、オプションリレー(EPO52)が必要になります。(機能付き機種のみ)

T15…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EPO52)が必要になります。

T16…ハーネスは生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T18…純正キーレスエントリー非装着車両でProLightシリーズのドアロック機能を使用する場合は、ドアロックリレーNLⅢ(EPO70)が必要になります。(H6. 7～H8. 5)

T20…純正キーレスエントリー非装着車はドアロック/アンロック機能は使用できません。

T24…ドアロック機能(機能付き機種のみ)を使用する場合、スーパーカスタムリミテッドのみBタイプの接続になります。

T25…ドア開閉検出は前席2枚のみの検出となります。

T26…ディーゼル車でアイドリング中にパワーヒーターを動作させる場合は、オプションリレー(EPO52)が必要になります。

T27…集中ドアロック無し車に、ドアロック/アンロック機能(機能付き機種のみ)を使用する場合はCタイプでの接続となります。

車種			専用ハーネス ★セットモデル	ドアロック接続タイプ (8ページ参照)	車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車名	型式 <small>イモビユニット</small>	年式				
ファンカーゴ	NCP2# <small>T-7</small>	11.8～	VT118 L	A	105201	T1、T2
プラッツ	SCP1#/NCP1# <small>T-7</small>	11.1～	VT118 L	A	105201	T1、T2、T23
プリウス	NHW1#	9.12～	VT117	D	104601	T3
プリウス・プリウスEX						
プッシュスタート装着車	NHW2#	15.9～	★ESL25	EP083	104602	T2、T5、T6、T9
プッシュスタート装着車	ZVW3#	21.5～21.9	★ESL32	A	104611	T5、T6、T9、T28
プッシュスタート装着車	ZVW3#	21.10～	★ESL33	A	104611	T5、T6、T9、T28
ブレイド						
プッシュスタート装着車	E15#	18.10～21.11	★ESP31	—	102241	T6
			★ESP32	—	102241	T6、T10
			★ESL26	A	102241	T5、T6、T10
プッシュスタート装着車	E15#	21.12～	★ESL31	A	102281	T5、T6、T10
ブレビス	JCG1# <small>T-4</small>	13.6～	VT118 L	D	105701	T1、T3、T12
プレミアム(1800cc/1500cc)	ZZT24#/NZT24#	13.12～	VT119 L	A	101304	
(2000cc)	AZT24#	13.12～	VT120 L	A	101304	
(1800cc/1500cc)	ZZT24#/NZT24#	16.12～	VT112 L	A	101305	T5
(2000cc)	AZT24#	16.12～	VT120 L	A	101305	T5
	T26#	20.1～	VT120 L	A	101312	T5
プレミアム						
プッシュスタート装着車	T26#	19.6～22.3	★ESP31	—	101311	T6
			★ESP32	—	101311	T6、T10
			★ESL26	A	101311	T5、T6、T10
プッシュスタート装着車	T26#	22.4～	★ESL31	A	101321	T5、T6、T10
プログレ	JCG1# <small>T-6</small>	10.5～	T112	A	104801	T1、T3、T12
プロナード	MCX2# <small>T-6</small>	12.4～	T112	D	103602	T1、T12
プロボックス	NCP5#	14.7～	VT118 L	A	106001	T23
ベルタ	#P9#	17.11～	VT127 B	A	105213	T3、T5
プッシュスタート装着車	#P9#	17.11～	★ESP31	—	105223	T6
			★ESP32	—	105223	T6、T10
			★ESL26	A	105223	T5、T6、T10
ポルテ	NNP1#	16.7～	VT118 L	A	106401	T3
マークX	X12# <small>T-7</small>	16.11～	VT127 B	A	100811	T1、T2、T3、T5
プッシュスタート装着車	X12#	16.11～18.10	★ESL25	A	100812	T2、T5、T6、T9
プッシュスタート装着車	X12#	18.10～21.10	★ESP31	—	100813	T6
			★ESL26	A	100813	T5、T6、T9

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は8ページを参照してください。

T9…トヨタ用多重アダプター(EP133)には対応していません。

T10…ディーラーオプションの純正オートアラーム(通報型は不可)とトヨタ多重アダプターを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EP052)が必要になります。

T12…T-2～T-6は生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T23…集中ドアロック付き車のみ、ドアロック/アンロック機能(機能付き機種のみ)が使用できます。

T28…概ね2009年9月下旬から10月初旬にかけて変更になっております。詳細は8ページをご確認ください。

車 種			専用ハーネス	ドアロック接続タイプ	車種別取付	備考
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式	★セットモデル	(8ページ参照)	資料番号	(下記参照)
マークX プッシュスタート装着車	X13# <small>T-12</small>	21.10～	VT127 B	A	100821	T1、T3、T5
	X13#	21.10～	★ESL33	A	100831	T5、T6、T9
マークX ジオ プッシュスタート装着車	GGA1#/ANA1#	19.9～	★ESP31	—	104411	T6
			★ESP32	—	104411	T6、T10
			★ESL26	A	104411	T5、T6、T10
マークII	X8#	2.8～	T104	A	100802	T3
	X9#	4.10～	T109	A	100803	T8、T13
	X9#	6.9～	T112	A	100803	T8、T13
	X10#	8.9～	T112	A	100804	T3、T22
	X11# <small>T-6</small>	12.10～	VT118 L	A	100805	T1、T3、T12
マークII クオリス	SXV2#/MCV2#	9.4～	T112	A	104401	
マークII ブリット	X11# <small>T-6</small>	14.1～	VT118 L	A	100805	T1、T3、T11、T12
ライトエース	R2#/R3#	4.1～	T104	A	102702	
ライトエースバン	S40#	20.2～	VT118 L	B	102621	T20
ライトエース ノア	R4#/5#	8.10～	VT112 L	A	102603	T11、T23
	R4#/5#	10.12～	VT118 L	A	102604	T11、T23
ラウム	EXZ1#	9.5～	VT112 L	A	104501	
	NCZ2# <small>T-7</small>	15.5～	VT112 L	A	104502	T1、T2
ラクティス プッシュスタート装着車	#CP10#	17.10～	VT127B	A	105212	T3、T5、T11
			★ESP31	—	105222	T6
			★ESP32	—	105222	T6、T10
			★ESL26	A	105222	T5、T6、T10
	#P12#	22.11～	VT127B	A	106701	T5
プッシュスタート装着車	#P12#	22.11～	調査中			
ランドクルーザー70	J7#(12V)	2.4～	T110	A	103001	T16
	J7#(12V)	7.1～	T114	A	103001	
	J7#	11.8～	T116	A	103702	

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は8ページを参照してください。

T8…電動チルトステアリング付きの車種で、ドアタイマー機能を使用する場合、オプションリレー(EP052)が2個必要になります。

T9…トヨタ用多重アダプター(EP133)には対応していません。

T10…ディーラーオプションの純正オートアラーム(通報型は不可)とトヨタ多重アダプターを同時装着する場合は別売りのオプションリレー(EP052)が必要になります。

T11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T12…T-2～T-6は生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T13…オートライト機能付きの車種で、オートライトキャンセル機能を使用する場合は、オプションリレー(EP052)が必要になります。(機能付き機種のみ)

T16…ハーネスは生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T20…純正キーレスエントリー非装着車はドアロック/アンロック機能は使用できません。

T22…純正キーレスエントリー非装着車で、ドアロック機能(機能付き機種のみ)を使用する場合は多重通信用ドアロックリレー(EP074)が必要になります。

T23…集中ドアロック付き車のみ、ドアロック/アンロック機能(機能付き機種のみ)が使用できます。

車 種			専用ハーネス ★セットモデル	ドアロック接続タイプ (8ページ参照)	車種別取付 資料番号	備考 (下記参照)
車 名	型式 <small>イモビユニット</small>	年 式				
ランドクルーザー100 シグナス	J10#(ガソリン)	10.1~	T112	A	103102	T3、T11
	J10#(ディーゼル)	10.1~	T112	A	103102	T3、T11、T26
	J10#(ガソリン) <small>T-2</small>	12.5~	T112	A	103102	T1、T3、T11、T12
	J10#(ディーゼル) <small>T-3</small>	12.5~	T112	A	103102	T1、T3、T11、T12、T26
	J10# <small>T-8</small>	14.8~	VT117	A	103103	T1、T2、T3、T26
ランドクルーザー200 プッシュスタート装着車	J20#	19.9~20.4	★ESP31	—	103111	T6、T29
			★ESL26	A	103111	T5、T6、T9、T29
プッシュスタート装着車	J20#	20.5~	★ESL30	A	103121	T5、T6、T9
ランドクルーザー プラド	J7#	2.4~	T110	A	103001	T16
	J7#	7.1~	T114	A	103001	
	J9#	8.5~	T112	A	103002	
	J9#(ガソリン)	11.6~	T112	A	103003	
	J9#(ディーゼル)	11.6~	T112	A	103003	T26
	J9# <small>T-2 T-3</small>	12.8~	T112	A	103003	T1、T12、T26
	J12# <small>T-7</small>	14.10~21.9	VT120 L	A	103004	T1、T2、T3、T26
	プッシュスタート装着車 J15#	21.9~	★ESL32	A	103011	T5、T6、T9、T30
レジアス	H4#	9.4~	T109	A	104301	T11、T13、T27
レジアスエース	H10#~18#	11.8~	T114	A	102504	T11、T13、T27
	H20#/21#/22# <small>T-7</small>	16.8~	VT120 L	A	102505	T1、T2、T3、T11、T13
	H20#/21#/22# <small>T-11</small>	22.7~	VT120 L	A	102511	T1、T3、T11、T13

T1…イモビライザー装着車はイモビ対応ユニット(別売)が必要になります。

T2…イモビライザー対応ユニットをお取り付けいただいた場合、トヨタディーラーにてイモビ対応ユニットの登録作業が必要になります。

T3…使用できない機能があります。取り付けを行う前に車種別取付資料をご確認ください。

T5…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP131)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T6…セットモデル(★マークの機種)のみの設定となります。複数設定されている場合は9ページを参照してください。

T9…トヨタ用多重アダプター(EP133)には対応しておりません。

T11…すべてのドアの開閉信号を検出する場合ドア検出ユニット(EP030)が必要になります。セキュリティ機能、オートロック機能を使用する際に必要になる場合もあります。詳しくは車種別取付資料をご確認ください。

T12…T-2~T-6は生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T13…オートライト機能付きの車種で、オートライトキャンセル機能を使用する場合は、オプションリレー(EP052)が必要になります。  
(機能付き機種のみ)

T16…ハーネスは生産終了となっております。在庫品はご使用いただけます。

T26…ディーゼル車でアイドル中にパワーヒーターを起動させる場合は、オプションリレー(EP052)が必要になります。

T27…集中ドアロック無し車に、ドアロック/アンロック機能(機能付き機種のみ)を使用する場合はCタイプでの接続となります。

T29…車体番号が「4017395」、「5013395」までの車両に取り付けできます。

T30…別売りの追加ハーネス(EP142)が必要になります。