


カケル君Ⅳ アイドリング時間の設定(出荷時:20分)

●エンジンスターターのアイドリングタイマー（運機）時間を「10分」、「20分」、「30分」のいずれかに設定できます。


「10分」の手順

- 1 「START」「STOP」ボタンを同時に5秒以上押す
→送信音：「ビビビッ」の約5秒後「ビビー」
→ブザー：「ピッピッピッ...」
---受付時間10秒以内---
- 2 「START」ボタンを押す
→送信音：「ビコッ」
→ブザー：「ビービービー...」
---受付時間10秒以内---
- 3 「STOP」ボタンを押す
→送信音：「ビビッ」
→ブザー：「フフフ...」
---受付時間10秒以内---
- 4 「STOP」ボタンを押す
→送信音：「ビビッ」
→ブザー：「ビー」
→リモコン：「ピロコッ↑」
「START」緑色に点滅後「ピッ」



「30分」の手順

- 1 「START」「STOP」ボタンを同時に5秒以上押す
→送信音：「ビビビッ」の約5秒後「ビビー」
→ブザー：「ピッピッピッ...」
---受付時間10秒以内---
- 2 「START」ボタンを押す
→送信音：「ビコッ」
→ブザー：「ビービービー...」
---受付時間10秒以内---
- 3 「STOP」ボタンを押す
→送信音：「ビビッ」
→ブザー：「フフフ...」
---受付時間10秒以内---
- 4 「START」「STOP」ボタンを同時に押す
→送信音：「ビビビッ」
→ブザー：「ビービービー」
→リモコン：「ピロコッ↑」
「START」緑色に点滅後「ピッピッピッ」



「20分」の手順

- 1 「START」「STOP」ボタンを同時に5秒以上押す
→送信音：「ビビビッ」の約5秒後「ビビー」
→ブザー：「ピッピッピッ...」
---受付時間10秒以内---
- 2 「START」ボタンを押す
→送信音：「ビコッ」
→ブザー：「ビービービー...」
---受付時間10秒以内---
- 3 「STOP」ボタンを押す
→送信音：「ビビッ」
→ブザー：「フフフ...」
---受付時間10秒以内---
- 4 「START」ボタンを押す
→送信音：「ビコッ」
→ブザー：「ビービー」
→リモコン：「ピロコッ↑」
「START」緑色に点滅後「ピッピッ」

